DE

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Kinderlaufrad 12“ - BMX, Cruiser

3-5 Jahre

max. 30kg

Kundenservice/Ersatzteilebestellung

Service, auf den Sie sich verlassen können! Schnell, kompetent und stets bemüht, auf Ihre Anliegen und Wünsche einzugehen. Der Star-Trademarks Kundendienst stellt sicher, dass Sie Ihr Produkt zügig wieder nutzen können. Egal, ob Sie Ihr Produkt zu uns zur Instandsetzung einsenden oder einfach nur Verschleiß- wie auch Ersatzteile bestellen wollen. Wir reparieren Ihr Produkt schnell und fachgerecht bzw. senden Ihnen benötigte Ersatzteile sofort. Und das zu einem fairen Preis! Ersatzteile bestellen Sie am besten über unseren Online-Shop (Kategorie Ersatzteile), gerne aber auch per Email oder über unsere Kundenservice-Hotline. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, Ihr Produkt einsenden wollen oder zur Bestellung Hilfe benötigen, schreiben Sie uns bitte oder rufen Sie unsere Hotline an. Unser Service-Team gibt Ihnen gerne Auskunft. Ihre Zufriedenheit, wie auch die Sicherheit Ihres Produktes ist uns wichtig!

Service

Bei Fragen, Problemen oder technischem Support stehen Ihnen Ihr Fachhändler bzw. wir als Ihr Hersteller gerne zur Verfügung.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
eMAIL	Shop
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany
Alle Rechte liegen beim Urheber. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 04/2019

Gewährleistung und Garantie

Star-Trademarks bietet dem Endabnehmer (Verbraucher) innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für dieses Produkt eine zusätzliche Garantie. Der Endabnehmer dieses Produktes (Verbraucher) hat bei einem Kauf von einem Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Ansprüche zur Gewährleistung welche durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.
Diese Garantie räumt dem Verbraucher zusätzliche Rechte ein. Wie Sie als Verbraucher in den Genuss der zusätzlichen Rechte gelangen und wie sich die Garantiebedingungen ausgestalten erfahren Sie auf unserer Webseite unter Garantie.

Entsorgung

Star-Trademarks setzt auf möglichst umweltverträgliche und wiederverwertbare Verpackungsmaterialien, um dem vermehrten Abfallaufkommen entgegenzuwirken. Wir bitten Sie, nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial keinesfalls spielenden Kindern zu überlassen.
Es besteht Erstickungsgefahr. Stattdessen dieses bitte an den Sammelstellen des Verwertungssystems ‚Grüner Punkt‘ entsorgen bzw. dieses für den Fall einer ggf. notwendig werdenden Reparatur sicher aufbewahren, um das Produkt ordnungsgemäß verpacken zu können. Sollten Sie selbst das Produkt nicht mehr benötigen, so würden wir uns über eine Weitergabe an Dritte freuen bevor Sie sich für die Entsorgung entscheiden. Über fachgerechte Entsorgungswege informieren wir, unsere Fachhändler oder aber ihre lokalen Wertstoffsammelstellen gerne.

Lieferumfang

Überprüfen Sie zunächst, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen.

1x Rahmenteil

1x Lenker

1x Sattel

1x Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigtes Werkzeug

Bei der Benutzung von Werkzeugen und der Ausübung von handwerklichen Tätigkeiten besteht stets Verletzungsgefahr. Benutzen Sie daher stets geeignetes und qualitativ hochwertiges Werkzeug. Seien Sie bei der De-/Montage aufmerksam, um Verletzungen zu vermeiden.

Sechskantschlüssel SW 6, 8

Drehmomentschlüssel

Sicherheitshinweise

⚠ Die maximale Belastung geträgt 30kg.
⚠ Das Laufrad mit der Reifengröße 12 Zoll ist für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet, da die Ergonomie (Größe) des Produkts für Kinder über 36 Monate entwickelt wurde.
⚠ WARNUNG! Erstickungsgefahr - Kleine Teile, Plastiktüten!
⚠ WARNUNG! Strangulationsgefahr - langes Kabel!
⚠ WARNUNG! Erstickungsgefahr - Lassen Sie kein Werkzeug liegen. Deponieren Sie das Verpackungsmaterial, insbesondere Folien und Tüten, außerhalb der Reichweite von Kindern.
⚠ WARNUNG! Montage durch Erwachsene erforderlich - Sehen Sie sich nachfolgende De-/Montageanleitung vor und während dem Aufbau/Abbau sehr genau an. Halten Sie sich stets an die De-/Montageschritte und denken Sie an die bereits vorab erläuterten Sicherheitshinweise. Nur so gewährleisten Sie eine sichere Benutzung und Funktion des Produkts.
⚠ Liebe Eltern (und Sorgeberechtigte), übernehmen Sie Verantwortung für die Sicherheit Ihres Kindes (des minderjährigen Nutzers)! Lesen Sie die Anleitung gemeinsam mit Ihrem Kind durch. Wiederholen Sie dies in regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten, dass das Kind den korrekten Umgang mit dem Produkt erlernt, Verständnis für die Notwendigkeit von Schutzausrüstung erlangt und die mit der Nutzung verbundenen Gefahren verstanden hat. Begleiten Sie Ihr Kind solange beim Auf- und Abbau des Produkts und bei den ersten Fahrübungen, um sicherzustellen, dass das Kind ausreichend Sicherheit zum alleinigen Auf- und Abbau, sowie zur selbstständigen Fahrt erlangt hat. Wiederholen Sie die Übungen insbesondere dann, wenn das Kind das Produkt längere Zeit nicht mehr benutzt hat.
⚠ Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die einwandfreie Funktion des Produkts sowie den festen Sitz sämtlicher Verschraubungen!
⚠ Achten Sie stets auf eine geeignete Schutzausrüstung des Kindes, darunter zählen Handgelenk-, Knie-, Ellenbogenschutz, Fahrradhelm, sowie festes Schuhwerk.
⚠ Achten Sie bei Schuhen mit Schnürsenkeln darauf, dass diese kurz und festgebunden sind, um ein Stolpern/Verfangen in den Reifen/Rollen zu vermeiden.
⚠ Vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeiten insbesondere bei Fahrten bergabwärts.
⚠ Die Bremse wird bei ständiger Benutzung sehr heiß, fassen Sie diese nach der Nutzung keinesfalls an.
⚠ Das Produkt darf stets nur von einer Person genutzt werden.
⚠ Kinder müssen bei der Benutzung des Produkts stets beaufsichtigt werden.
⚠ Gebrauchen Sie das Produkt nur
- im geeigneten Spielbereich.
- in geeigneten, verkehrsfreien (frei von motorisierten Fahrzeugen) Bereichen.
- auf trockenen, festen und harten Untergründen.

⚠ Gebrauchen Sie das Produkt nicht
- in der Nähe von Treppen und abschüssigem Gelände, Swimming-Pools und Gewässern. Treppen im Umfeld sind so zu sichern, dass Kinder sie auf keinen Fall hinauf- oder hinunterfahren können.
- wenn Teile beschädigt sind, tauschen Sie diese Teile unverzüglich aus. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler oder unseren Service.
- nach dem Konsum von bewusstseinsbeeinflussenden, leistungsverändernden Medikamenten, Alkohol oder Drogen.
- bei Nacht oder eingeschränkten (schlechten) Sichtverhältnissen.
- zur Trick- oder Akrobatik-Performance, sowie für Sprünge und Ähnlichem.
- auf steinigen und unebenen Flächen oder Längsrillen (diese können die Räder blockieren und zu einem unkontrollierten Überschlag führen)
- bei Nässe Glätte, oder steinigen und unebenen Flächen.

⚠ Vermeiden Sie eine Verletzungsgefahr Unbeteiligter, indem Sie
- Ihre Fahrweise und Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten anpassen.
- genügend Abstand zu Passanten halten.
- bei Fahrten auf Bürgersteigen ein ausgeprägtes Fahrkönnen, sowie Um- und Weitsicht beweisen.
- berücksichtigen, dass diese überraschend unvorhersehbare Wege nehmen können.

⚠ Die sichere Handhabung des Produktes erfordert Fähigkeiten, welche Ihr Kind unter Umständen erst erlernen muss. Begleiten Sie es auf diesem Weg, fördern Sie den richtigen Umgang mit dem Produkt und weisen Sie auf etwaige Gefahren hin.
⚠ Bei der Verwendung des Produkts ist Vorsicht geboten, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zur Verletzung des Nutzers oder weiterer Personen führen können.
⚠ An Ihrem Produkt dürfen Sie keine Veränderungen vornehmen, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten. Die selbsthemmende Wirkung von selbstsichernden Muttern bzw. Schrauben kann nach mehrmaligem Lösen/Anziehen von Verbindungselementen nachlassen. Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandhaltung erhöhen die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Produkts.
⚠ Das Produkt entspricht nicht der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) und darf daher nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden. Gebrauchen Sie es daher nur auf abgesichertem Gelände und auf Gehwegen.
⚠ Verschaffen Sie sich vor der ersten Nutzung des Produktes, wie auch später, regelmäßig einen aktuellen Stand über die für Sie gültige Gesetzgebung zur Nutzung des Produkts auf öffentlichen Straßen und Wegen, stellen sie fest wo und wie das Produkt verwendet werden darf.
⚠ Wie bei anderen Fortbewegungsmitteln, birgt die Benutzung des Produkts, insbesondere auf öffentlichen Straßen, Gefahren, welche selbst unter Beachtung aller Sicherheitshinweise zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können. Die Benutzung des Produkts erfolgt auf eigenes Risiko.
⚠ Eine ungeübte Fahrweise und unsachgemäße Handhabung führt zu übermäßigem Verschleiß, Beschädigung des Produktes oder Verletzungen. Für Schäden aus diesen Handlungen können wir keine Haftung übernehmen.
⚠ Prüfen Sie die Lager regelmäßig auf Nässe und Verschmutzungen. Trocknen und reinigen Sie die Lager. Nach der Reinigung sollten die Lager ggf. neu eingefettet werden. Benutzen Sie hierfür nur geeignete Gleitmittel. Prüfen Sie auch die Lenkeinstellung um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.
⚠ Ihr Produkt entspricht hohen Qualitätsanforderungen. Alle Materialien sind sorgfältig ausgewählt und unter qualitätssichernden Maßnahmen zusammengesetzt worden, sodass das Produkt bestimmungsgemäß genutzt werden kann.

Wartung

⚠ Wiederholen Sie die Punkte der Inbetriebnahme in regelmäßigen Abständen. Eine erste Prüfung sollte aus Sicherheitsgründen bereits nach wenigen Fahrstunden erfolgen.
⚠ Prüfen Sie regelmäßig die einwandfreie Funktion des Produkts, den festen Sitz aller Verschraubungen und die einwandfreie Funktion der Bremsen.
⚠ Achten Sie immer darauf, dass sich der Lenker nicht unabhängig vom Vorderrad verdrehen lässt.
⚠ Abnutzung und Verschleiß erfordern regelmäßige Wartung und Instandhaltung. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie ausschließlich Ersatzteile, welche für das Produkt spezifiziert und zugelassen sind. Dies gilt insbesondere für Ersatzteile, welche für die Sicherheit des Produkts unabdingbar sind. Wenden sie sich bitte an unseren Kundenservice.
⚠ Sollte sich das Produkt oder einzelne Komponenten verbogen haben, dürfen sie dieses nicht mehr benutzen und müssen die schadhaften Komponenten sofort gegen Originalteile austauschen.
⚠ Verwenden Sie nur umweltfreundliche, keinesfalls aggressive Reinigungsmittel. Schützen Sie das Produkt vor Streusalz und vermeiden Sie eine Lagerung in feuchten Räumen (z.B. Garage).
⚠ Alle Wartungsarbeiten setzen Fachkenntnis voraus. Ziehen Sie ggf. einen Fachhändler zur Wartung hinzu.
⚠ Kontrollieren Sie regelmäßig den Luftdruck (der einzuhaltende Luftdruck steht auf den Seitenflächen der Bereifung).

Montage

⚠ *Achten Sie auf die vorgegebenen Anzugsmomente der Schrauben. Ein Überdrehen der Schrauben kann zum Defekt und in der Folge daraus zu schweren Verletzungen des Kindes führen.*

① Sattel [Abb. 1]

⚠ *Die Sattelhöhe muss so eingestellt sein, dass die Fußsohlen des Kindes auch mit leicht angewinkelten Beinen noch vollen Bodenkontakt haben.*

⚠ *Bitte beachten Sie die Einprägung „MINIMUM INSERT“ auf der Sattelstange, welche die Mindesteinstecktiefe markiert. Der Sattel darf keinesfalls höher positioniert befestigt werden.*

⚠ *Achten Sie bei der Sattelklemme darauf, dass deren Öffnung in Richtung des Hinterrades zeigt.*

Positionieren Sie den Sattel in einer für das Kind passenden Höhe im Sitzrohr. Ziehen Sie nun die Sattelklemme [Abb. 1, Nr. 1] mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 8] fest [8,5 Nm]. Achten Sie dabei darauf, dass der Sattel nicht verruscht und gerade nach vorne zeigt.

⚠ *Der Sattel muss nun einen festen Sitz haben und darf sich nicht mehr bewegen lassen.*

Abb. 1



② Lenker [Abb. 2-5]

Drehen Sie den Lenkervorbau inklusive Vorderrad um 180 Grad, sodass die Vorbauklemme nach vorne zeigt [Abb. 2]. Die zwei Schrauben an der Vorbauklemme und das Vorderrad sollten gerade nach vorne zeigen [Abb. 3]. Ist dies nicht der Fall, lockern Sie die zwei Schrauben am Lenkervorbau [Abb. 3, Nr. 1] mit einem Sechskantschlüssel [SW 6] und richten Sie den Lenkervorbau aus. Ziehen Sie danach gegebenenfalls die zwei Schrauben am Lenkervorbau [Abb. 3, Nr. 1] mit einem Sechskantschlüssel [SW 6] wieder fest [max. 5 Nm].

Öffnen Sie die zwei Schrauben an der Vorbauklemme [Abb. 4, Nr. 1] mit einem Sechskantschlüssel [SW 6]. Entnehmen Sie die Kappe inklusive der zwei Schrauben. Positionieren Sie den Lenker in der Aussparung. Achten Sie darauf, dass der Lenker mittig positioniert ist und die Griffe in Richtung des Kindes zeigen. Positionieren Sie die Kappe mit den zwei Schrauben von vorne auf den Lenker [Abb. 5]. Ziehen Sie die zwei Schrauben [Abb. 5, Nr. 1] mit einem Sechskantschlüssel [SW 6] fest. [max. 5 Nm]

⚠ *Alle Komponenten müssen nun einen festen Sitz haben und der Lenker darf sich nicht mehr unabhängig vom Vorderrad bewegen lassen!*

Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



③ Hinweis: Reifendruck

⚠ *Achten Sie darauf, dass die Reifen mittig auf den Felgen sitzen, um unrund laufende Reifen zu vermeiden.*

⚠ *Beim Aufpumpen der Reifen benötigen Sie eine Luftpumpe, welche für Autoventile (A/V) geeignet ist.*

Benutzen Sie zum Befüllen der Reifen eine Pumpe mit Druckluftanzeige. Der auf den Reifen angegebene max. Reifendruck [Beispiel: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)] darf nicht überschritten werden.

Demontage

Achten Sie bitte auf lose Kleinteile (Schrauben, Muttern, etc.), da Sie diese für die Montage wieder benötigen.

① Sattel

Öffnen Sie die Sattelklemme [Abb. 1, Nr. 1] mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 8] soweit, dass Sie den Sattel entnehmen können.

② Lenker

Öffnen Sie die zwei Schrauben an der Vorbauklemme [Abb. 5, Nr. 1] mit einem Sechskantschlüssel [SW 6]. Entnehmen Sie die Kappe inklusive der zwei Schrauben und den Lenker. Positionieren Sie die Kappe wieder auf dem Vorbau und ziehen Sie die zwei Schrauben fest. [max. 5 Nm].

Drehen Sie nun den Lenkervorbau inklusive Vorderrad um 180 Grad, sodass die Vorbauklemme nach hinten zeigt [Abb. 2 oben].

EN

Instructions for Use and Safety Notices

bikestar

Kids' Trainer Bike - BMX , Cruiser 12"

3-5 Years

max. 66 lbs

Customer Service/Ordering Spare Parts

Service you can count on! Quick, proficient and always striving to meet your requests and wishes. Star-Trademarks customer service ensures you will be able to use your product again very soon. Whether you send your product to use for repair or are ordering wear parts or spare parts. We will repair your product quickly and properly or send you the necessary spare parts promptly. All this at a good price! Spare parts are easiest to order through our online shop (category Spare Parts), or via e-mail or our Customer Service hotline. If you have any additional questions, want to send in your product or need help with your order, please send us a message or phone our hotline. Our service team will gladly assist you. Your satisfaction and the safety of your product is important to us!

Service

Please feel free to contact your retailer or us, the manufacturer, with any questions, problems or for technical support.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	Shop
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9|81241 München|Germany
All rights reserved to originator. Subject to errors and omissions.
Date 04/2019

Warranty and Guarantee

Star-Trademarks offers final customers (consumers) in the European Community an additional guarantee on this product. When purchasing from a business (retailer) in Germany the final customer for this product (consumer) has additional warranty rights under the regulations on the sale of consumer goods which are not limited by this guarantee. This guarantee gives the consumer additional rights. Please see Guarantee on our website for information on how to assert your additional rights as a consumer and for the guarantee terms and conditions.

Disposal

Star-Trademarks uses environmentally friendly and recyclable packaging materials where possible to help reduce waste. Please do not allow children to play with packaging material you no longer need.
Suffocation hazard. Instead, please dispose of these through 'Green Dot' recycling points or store in a safe place to package the product properly in the event of repairs. If you no longer need the product itself, we encourage you to pass it on to others before deciding to dispose of it. We, our retailers and your local collection stations will gladly inform you on how to properly dispose of the product.

Scope of Delivery

First verify the following parts are complete. Please contact the retailer if parts are missing.

1x Frame

1x Handlebar

1x Saddle

1x Instructions for use

Required Tools

Using tools and performing mechanical work always poses a risk of injury. Therefore always use suitable high-quality tools. Be careful when assembling/disassembling the product to prevent injuries.

Hexagon key Key-wide 6, 8

Torque spanner

Safety instructions

⚠ The maximum weight capacity is 66 lbs.

The balance bike is not suitable for children under 36 months, as the ergonomics (size) of the product was designed for children over 36 months.

⚠ WARNING! Suffocation hazard - small parts, plastic bags!

⚠ WARNING! Strangulation hazard - long cable!

⚠ WARNING! Suffocation hazard - do not leave tools lying about. Store the packaging material, particularly film and bags, outside the reach of children.

⚠ WARNING! Adult assembly required - Please review the following instructions for assembly/disassembly carefully before and during setup/dismantling. Always follow the assembly/disassembly steps and remember the safety notices mentioned above. This will ensure safe product use and function.

⚠ Dear parents (and guardians), remember you are responsible for the safety of your child (the minor user)! Read the instructions together with your child. Repeat this routinely to ensure the child learns how to use the product correctly, understands the need for protective gear and understands the dangers associated with using this product. Accompany the child whilst setting up and dismantling the product and the first rides to ensure the child is proficient enough to set up and dismantle the product and to ride independently. Particularly practice again if the child has not used the product for a long time.

⚠ Verify the product is working properly and all fittings are tight before every use!

⚠ Always ensure the child wears suitable protective gear, which includes wrist guards, knee pads, elbow pads, bicycle helmet, as well as solid footwear.

⚠ When wearing shoes with laces, be sure the laces are short and tied to prevent tripping/catching in the tyres/wheels.

⚠ Do not ride at excessive speeds, particularly downhill.

⚠ The brake will be hot when used frequently, never touch it after using this product.

⚠ The product may only be used by one person at a time.

⚠ Always supervise children using this product.

⚠ Only use this product
- In suitable play areas.
- In suitable, non-traffic (free from motor vehicles) areas.
- On dry, solid and hard surfaces.

⚠ Do not use this product
- Near stairs and steep terrain, swimming-pools and water. Secure nearby stairs so children are unable to ride up or down the stairs.
- Immediately replace any damaged parts. Contact your retailer or our Service Department.
- After taking medicine which may impair your awareness and performance, alcohol or drugs.
- At night or in limited (poor) visibility.
- To perform tricks or acrobatics, jumps, etc.
- On stony, uneven ground or longitudinal groove (these can lock the wheels and cause uncontrolled rolls)
- On wet, slick or stony and uneven surfaces.

⚠ To prevent injuries to bystanders,
- Adapt your operation and speed to conditions.
- Keep an adequate distance to pedestrians.
- Demonstrating proficient riding skills, caution and foresight when riding on pavements.
- Remember these can change suddenly.

⚠ Using this product safely requires skills your child may first need to learn. Follow your child along the way and encourage them to use the product correctly and point out any dangers.

⚠ Be careful when using this product, as it requires skill to prevent falls or crashes which may injure the user or others.

⚠ Never modify this product in a way which may impair safety. The self-locking effect of self-locking nuts or screws may decrease after loosening/tightening fasteners several times. Routine inspection, maintenance and repair will increase the safety and life of your product.

⚠ The product does not comply with Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) and therefore must not be used in traffic. Therefore only use this product on secured property and on pavements.

⚠ Routinely obtain the current applicable laws for using this product on public roadways before using it for the first time and also later, and determine where and how the product may be used.

⚠ As with any other means of transportation, using this product, particularly on public roadways, harbours risks which can result in serious or fatal injuries even when observing all safety notices. Use this product at your own risk.

⚠ Inexperienced use and incorrect handling will cause excessive wear, product damage or injuries. We assume no liability for damages this causes.

⚠ Routinely check the bearings for moisture and dirt. Dry and clean the bearings. If necessary, grease the bearings after cleaning. Only use suitable lubricants for this purpose. Also check the steering position to ensure this product is safe.

⚠ Your product meets high quality standards. All materials were selected with care and assembled in a quality assurance environment so the product can be used as intended.

Maintenance

⚠ Routinely repeat the items under initial use. For safety reasons it should be inspected the first time after a few hours of use.

⚠ Routinely verify the product is working correctly, all fittings are tight and the brakes are working properly.

⚠ Always be sure the handlebar cannot be turned separate from the front wheel.

⚠ Wear and tear require regular maintenance and repair. If a part is damaged, only use spare parts specified and approved for this product. This particularly applies to spare parts essential to the safety of the product. Please contact our Customer Service Department.

⚠ If the product or individual components are bent, discontinue use and immediately replace the parts with genuine spare parts.

⚠ Only use environmentally friendly, never aggressive cleaners. Protect the product from road salt and do not store in moist areas (e.g. garage).

⚠ All maintenance requires technical know-how. If necessary, consult a retailer for maintenance.

⚠ Routinely check the tyre pressure (the required pressure is indicated on the tyre walls).

Assembly

⚠ *Please note the specified screw torque. Overtightening can damage the screws and as a result cause serious injuries to the child.*

① Saddle [Fig. 1]

⚠ *The saddle height must be adjusted in such a way that the soles of the child's feet can still be placed on the ground when their legs are slightly bent.*

⚠ *Please observe the embossing "MINIMUM INSERT" on the seatpost, as this marks the minimum insertion depth. Under no circumstances may the saddle be attached at a higher position than this.*

⚠ *Ensure that the opening of the seat clamp points in the direction of the rear wheel.*

Position the saddle on the seat tube at a height which is suitable for the child. Now, tighten the seat clamp [Fig. 1, No. 1] using a hex key [8 mm] [8.5 Nm]. Ensure that the saddle does not shift while doing so and that it is facing forwards.

⚠ *The saddle must be secure and should not be able to move.*

Fig. 1



② Handlebar [Fig. 2-5]

Turn the handlebar stem including the front wheel by 180 degrees, until the stem clamp points forward [Fig. 2]. The two bolts on the stem clamp and the front wheel should point straight forward [Fig. 3]. If this is not the case, loosen the two bolts on the handlebar stem [Fig. 3, No. 1] using a hex key [SW 6] and adjust the handlebar stem. Then, if necessary, re-tighten the two bolts on the handlebar stem [Fig. 3, No. 1] using a hex key [6 mm] [max. 5 Nm].

Unscrew the two screws on the handlebar stem [Fig. 4, No. 1] with a hex key [6 mm]. Remove the cap including the two screws. Place the handlebar in the recess. Please ensure that the handlebar is positioned in the center and that the handles point toward the child. Place the cap and two screws onto the handlebar [Fig. 5] from the front. Tighten the two screws [Fig. 5, No. 1] with a hex key [6 mm] [max. 5 Nm].

⚠ *All components must now be secure and the handlebar cannot move independently of the front wheel!*

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



③ Note: Tyre pressure

⚠ *Be sure the tyres are centred on the rims to prevent the tyres running out of true.*

⚠ *You will need an air pump for automotive valves (A/V) to inflate the tyres.*

Use a pump with manometer to fill the tyres. Never exceed the max. tyre pressure specified on the tyres [e.g.: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)].

Disassembly

Make sure to hold onto small loose parts (screws, nuts, etc.) as you will need these for assembly later on.

① Saddle

Open the seat clamp [Fig. 1, No. 1] using a hexagon key [8 mm] until you are able to remove the saddle.

② Handlebar

Unscrew the two screws on the handlebar stem [Fig. 5, No. 1] with a hex key [6 mm]. Remove the cap including the two screws and the handlebar. Place the cap back on the stem and tighten the screws. [max. 5 Nm]

Now turn the handlebar stem including the front wheel by 180 degrees, until the stem clamp points backward [Fig. 2 upper].

FR

Manuel d'utilisation et consignes de sécurité

bikestar

Vélo sans pédale - BMX, Cruiser 12"

3-5 ans

max. 30kg

Service après-vente/commande de pièces de rechange

Un service sur lequel vous pouvez compter ! Rapides et compétents, nous nous efforçons de toujours satisfaire à vos demandes et à vos souhaits. Le service après-vente Star-Trademarks s'assure que vous puissiez recommencer à utiliser votre produit rapidement. Que vous nous envoyiez votre produit pour des travaux de maintenance ou que vous vouliez juste commander des pièces d'usure ou des pièces de rechange. Nous réparons votre produit rapidement et professionnellement et nous vous envoyons immédiatement les pièces de rechange nécessaires. Et ce pour un prix honnête ! Le mieux est de commander les pièces de rechange sur notre magasin en ligne (catégorie pièces de rechange), mais vous pouvez également envoyer un e-mail ou utiliser notre hotline SAV. Si vous avez plus de questions, si vous voulez nous envoyer votre produit ou si avez besoin d'aide pour la commande, veuillez nous écrire ou appeler notre hotline. Notre équipe de service après-vente sera heureuse de vous informer. Votre satisfaction et la sécurité de votre produit sont importants pour nous !

Maintenance

En cas de questions, de problème ou de besoin d'aide technique, nous serons heureux en tant que fabricant de vous apporter notre aide ou celle de votre vendeur spécialisé.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	Boutique
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9|81241 Munich|Allemagne
Tous les droits sont la propriété de l'auteur. Sous réserve de modification ou d'erreur. Etat : 04/2019

Garantie

Star-Trademarks offre à l'utilisateur final (consommateur) une garantie supplémentaire dans la communauté européenne pour ce produit. Pour un achat auprès d'un entrepreneur (vendeur) en Allemagne, l'utilisateur final de ce produit (consommateur) bénéficie des dispositions légales de garantie dans le cadre des prescriptions sur l'achat de biens de consommation. Ces droits légaux ne sont pas limités par cette garantie. Cette garantie donne au consommateur des droits supplémentaires. La section Garantie de notre site web vous explique comment faire valoir ces droits supplémentaires et donne un description des conditions de garantie.

Recyclage

Star-Trademarks mise sur des matériaux d'emballage aussi écologiques et recyclables que possible afin de contrebalancer au maximum l'augmentation du volume des déchets. Nous vous prions de ne laisser en aucun cas des enfants jouer avec les emballages que vous n'utilisez plus. Risque d'asphyxie. Nous vous demandons plutôt de les jeter au point de collecte « point vert » du système de recyclage ou de les conserver en lieu sûr et de les réutiliser pour remballer le produit si une réparation était nécessaire. Si vous n'utilisez plus le produit lui-même, nous serions heureux que vous le donniez à un tiers plutôt que de le jeter. Nous, nos commerçants spécialisés ainsi que les points de collecte de déchets locaux serons heureux de vous indiquer comment vous débarrasser de votre produit dans les règles.

Contenu du paquet

Vérifiez tout d'abord si les pièces suivantes sont comprises dans le paquet. Adressez-vous à votre vendeur si des pièces manquent.

1 cadre

1 guidon

1 selle

1x manuel d'utilisation

Outils supplémentaires nécessaires

Il y a toujours risque de blessure lorsque vous utilisez des outils ou lorsque vous réalisez des tâches manuelles. Utilisez donc toujours des outils appropriés et de bonne qualité. Lors du montage/démontage, veillez à éviter toute blessure.

Clé à six pans T 6, 8

Clé dynamométrique

Instructions de sécurité

⚠ Le poids maximal supporté est de 30 kg.

⚠ Le vélo sans pédale 12 pouces ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, l'ergonomie (la taille) de ce produit n'ayant pas été développée pour les enfants de moins de 36 mois.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement - petites pièces, sacs en plastique !

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'étranglement - câble long !

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement - Ne laissez traîner aucun outil. Mettez l'emballage, en particulier les films et les sacs, hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT ! Le montage doit être réalisé par des adultes - Lisez attentivement les instructions de montage/démontage avant et pendant que vous réalisez ces tâches . Respectez les étapes de montage/démontage et pensez aux instructions de sécurités abordées ci-avant. C'est uniquement à cette condition que vous pouvez garantir l'utilisation en toute sécurité et le bon fonctionnement du produit.

⚠ Chers parents (dont l'inquiétude est légitime), assumez la responsabilité de la sécurité de votre enfant (l'utilisateur mineur) ! Lisez les instructions avec votre enfant. Répétez cette lecture à intervalles réguliers afin de garantir que l'enfant apprenne à utiliser correctement le produit, à comprendre la nécessité de l'équipement de sécurité et les risques liés à l'utilisation du produit. Accompagnez votre enfant lors du montage/démontage du produit et lors des premiers exercices de conduite jusqu'à ce vous soyez sûr que l'enfant maîtrise suffisamment la sécurité pour le monter et le démonter seul et pour le conduire lui-même. Répétez les exercices, particulièrement si votre enfant n'a pas utilisé le produit depuis longtemps.

⚠ Avant tout trajet, vérifiez que le produit fonctionne impeccablement et que tous les raccords vissés tiennent bien.

⚠ Veillez toujours à ce que l'enfant porte des équipements de protection appropriés dont des protections des poignets et des genoux, des coudières, un casque de vélo et des chaussures solides.

⚠ Pour les chaussures à lacets, veillez toujours à ce que ceux-ci soient courts et lacés pour éviter de trébucher/de coincer les lacets dans les roues/roulettes.

⚠ N'allez jamais trop vite, en particulier pour les descentes.

⚠ Les freins chauffent beaucoup lorsqu'ils sont utilisés constamment, ne les touchez en aucun cas après utilisation.

⚠ Le produit doit être utilisé par une seule personne uniquement.

⚠ Les enfants doivent être toujours surveillés lorsqu'ils utilisent le produit.

⚠ Utilisez le produit uniquement
- dans un espace de jeu approprié.
- dans des espaces appropriés et sans circulation (sans véhicules motorisés).
- sur des sols secs, solides et durs.

⚠ N'utilisez pas le produit
- à proximité d'escaliers et de terrains escarpés, de piscines et de points d'eau. Les escaliers à proximité doivent être sécurisés de sorte que les enfants ne puissent pas les monter ou les descendre.
- si des pièces sont endommagées, changez-les sans tarder. Adressez-vous pour ce faire à votre vendeur spécialisé ou à notre service.
- après consommation de médicaments influençant la conscience et modifiant le comportement, d'alcool ou de drogues.
- la nuit ou quand les conditions de visibilité sont limitées (mauvaises).
- pour réaliser des tricks, des acrobaties, des sauts ou autre.
- sur des surfaces pierreuses et accidentées ou dans des rainures (celles-ci peuvent bloquer les roues et provoquer une commotion incontrôlée)
- en cas d'humidité, de chaussée glissante, de surfaces pierreuses et accidentées.

⚠ Evitez de risquer de blesser des personnes non concernées en
- adaptant votre conduite et votre vitesse au terrain.
- gardant une distance suffisante avec les passants.
- faisant preuve d'une technique de conduite marquée, de circonspection et d'observation lors des déplacements sur les trottoirs.
- prenant en compte que ceux-ci peuvent prendre des trajectoires imprévues et surprenantes.

⚠ Manier ce produit de manière fiable nécessite des capacités que votre enfant doit d'abord apprendre sous certaines conditions. Accompagnez-le sur ce chemin, encouragez-le à utiliser ce produit correctement et signalez tout danger éventuel.

⚠ La prudence est conseillée lorsque vous utilisez le produit. Il nécessite de l'adresse pour éviter les chutes ou les collisions pouvant entraîner une blessure de l'utilisateur ou d'autres personnes.

⚠ Vous ne devez réaliser aucune modification pouvant limiter les fonctions de sécurité de l'appareil. L'effet bloquant des écrous ou vis à blocage automatique peut être affaibli si vous vissez/dévissez plusieurs fois les éléments de raccordement. Contrôler votre produit et réaliser régulièrement des travaux de maintenance et de réparation permet d'augmenter sa sécurité et sa durée de vie.

⚠ Ce produit n'est pas conforme à la directive de certification pour la circulation routière (Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVZO) et ne peut donc pas être utilisé en circulation routière. Il doit donc être utilisé uniquement sur des terrains sécurisés et sur des allées.

⚠ Avant d'utiliser le produit pour la première fois, et ultérieurement également, informez-vous régulièrement sur la législation applicable concernant l'utilisation de ce produit sur les routes et voies publiques et déterminez où et comment ce produit doit être utilisé.

⚠ Comme pour les autres moyens de déplacement, utiliser ce produit, en particulier sur les voies publiques, entraîne des risques pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles, même si vous respectez les instructions de sécurité. L'utilisation de ce produit se fait à vos propres risques et périls.

⚠ Une conduite inexpérimentée ou un maniement inapproprié peuvent entraîner une usure disproportionnée, un endommagement du produit ou des blessures. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dégâts découlant d'une utilisation de ce type.

⚠ Vérifiez régulièrement l'absence d'humidité et de salissures sur les roulements. Nettoyez et séchez les roulements. Après nettoyage, les roulements doivent être graissés à nouveau si nécessaire. Utilisez uniquement un lubrifiant adapté à cet effet. Vérifiez également les réglages du guidon pour assurer la sécurité du produit.

⚠ Votre produit répond à des exigences de qualité élevées. Tous les matériaux sont sélectionnés soigneusement et assemblés en respect de mesures visant à assurer la qualité afin que le produit puisse être utilisé correctement.

Maintenance

⚠ Répétez les points de la mise en marche à intervalles réguliers. Pour des raisons de sécurité un premier contrôle devrait être effectué après quelques heures d'utilisation.

⚠ Vérifiez régulièrement que le produit fonctionne impeccablement, que tous les raccords vissés tiennent bien en place et que les freins fonctionnent correctement.

⚠ Veillez toujours à ce que le guidon ne puisse pas tourner indépendamment de la roue avant.

⚠ L'usure nécessite des travaux de maintenance et de réparation réguliers. Si une pièce est endommagée, utilisez uniquement des pièces de rechange conçues spécifiquement pour le produit et certifiées. Cela vaut en particulier pour les pièces de rechange nécessaires pour la sécurité du produit. Veuillez vous adressez à notre service après-vente.

⚠ Si le produit ou des pièces isolées sont tordues, le produit ne doit alors plus être utilisé et les pièces endommagées doivent être immédiatement remplacées par des pièces originales.

⚠ Utilisez uniquement des produits nettoyants ni agressifs ni corrosifs et respectueux de l'environnement. Protégez le produit du sel de déneigement et évitez de le ranger dans des pièces humides (par ex. garage).

⚠ Tous les travaux de maintenance nécessitent des compétences professionnelles. Si besoin est, consultez votre commerçant spécialisé pour les travaux de maintenance.

⚠ Contrôlez régulièrement la pression des pneus (la pression est indiquée sur les côtés des pneus).

Montage

⚠ *Respectez le couple indiqué pour les vis. Trop serrer les vis peut entraîner des défauts et provoquer par la suite des blessures graves de l'enfant.*

① Selle [ill. 1]

⚠ *La hauteur de selle doit être réglée de manière à que les plantes des pieds des enfants gardent un contact complet avec le sol même avec des jambes légèrement pliées.*

⚠ *Veuillez prendre en considération l'information embossée „MINIMUM INSERT“ sur la tige de selle marquant la profondeur minimum d'insertion. La selle ne doit en aucun cas être fixée plus haut.*

⚠ *Veillez, lors de l'attache de la selle, à ce que l'ouverture soit dirigée vers la roue arrière.*

Positionnez la selle dans la tige de selle à une hauteur adaptée pour l'enfant. Serrez à présent l'attache de la selle [ill. 1, N° 1] avec l'aide d'une clé à six pans [T 8] [8,5 Nm]. Veillez à ce que la selle ne glisse pas et qu'elle soit dirigée bien droite vers l'avant.

⚠ *La selle doit à présent avoir une assise solide et elle ne doit plus pouvoir être remuée.*

ill. 1



② Guidon [ill. 2-5]

Faites effectuer à la partie avant du guidon ainsi qu'à la roue avant une rotation de 180 degrés de manière à ce que le collier de potence soit tourné vers l'avant [ill. 2]. Les deux vis se trouvant sur le collier de potence et la roue avant doivent être tournées vers l'avant [ill. 3]. Si ce n'est pas le cas, desserrez les deux vis sur la partie avant du guidon [ill. 3, n° 1] en utilisant une clé à six pans [SW 6] et alignez la partie avant du guidon. Le cas échéant, serrez ensuite fermement [5 Nm max.] les deux vis sur la partie avant du guidon [ill. 3, n° 1] à l'aide d'une clé à six pans [T 6].

Desserrez les deux vis sur la partie avant du guidon [ill. 4, n° 1] en utilisant une clé à six pans [T 6]. Retirez le couvercle ainsi que les deux vis. Positionnez le guidon dans l'encoche. Veillez alors à ce que le guidon soit positionné au centre et que les poignées soient dirigées vers l'enfant. Positionnez le couvercle avec les deux vis depuis l'avant sur le guidon [ill. 5]. Serrez fermement [5 Nm max.] les deux vis sur la potence [ill. 5, n° 1]

⚠ *Tous les composants doivent avoir une assise solide et le guidon ne doit plus bouger indépendamment de la roue avant !*

ill. 2



ill. 3



ill. 4



ill. 5



④ Indication : Pression des pneumatiques

⚠ *Veillez à ce que les pneus soient placés au milieu des jantes pour éviter des pneus inégaux.*

⚠ *Une pompe pneumatique adaptée aux valves de pneus d'auto (A/V) est nécessaire pour gonfler les pneus.*

Pour gonfler le pneu, utilisez une pompe avec affichage de la pression. La pression pneumatique max. indiquée sur les pneus [Exemple : Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)] ne doit pas être dépassée.

Démontage

Ne pedez pas les petites pièces (vis, écrous, etc.) car elles serviront pour le montage.

① Selle

Ouvrez l'attache de la selle [ill. 1, N° 1] à l'aide d'une clé allen [T 8] autant que possible pour pouvoir retirer la selle.

② Guidon

Desserrez les deux vis sur la partie avant du guidon [ill. 5, n° 1] en utilisant une clé à six pans [T 6]. Retirez le couvercle ainsi que les deux vis et le guidon. Replacez le couvercle sur la potence et serrez fermement les deux vis [max. 5 Nm].

Faites alors effectuer à la partie avant du guidon ainsi qu'à la roue avant une rotation de 180 degrés de manière à ce que le collier de potence soit tourné vers l'arrière [ill. 2 en haut].

IT

Istruzioni per l'uso e per la sicurezza

Bici senza pedali per bambini - BMX, Cruiser 12”

3-5 anni

max. 30kg

Servizio clienti/Ordini pezzi di ricambio

Un servizio di cui potete fidarvi! Veloce, competente e sempre a vostra disposizione per occuparci delle vostre richieste e desideri. Il servizio clienti Star-Trademarks si assicura che possiate utilizzare di nuovo e velocemente il vostro prodotto. Per noi è uguale se ci avete spedito il vostro prodotto per la riparazione oppure se volete semplicemente ordinare dei pezzi di ricambio o soggetti a usura. Noi ripariamo il vostro prodotto in modo veloce e professionale oppure vi inviamo immediatamente i pezzi di ricambio necessari. E tutto questo al giusto prezzo! Il modo migliore per ordinare i pezzi di ricambio è attraverso il nostro shop online (categoria pezzi di ricambio), ma volentieri anche per e-mail o attraverso la hotline del nostro servizio clienti. Se avete ulteriori domande, se volete spedirci il vostro prodotto oppure avete bisogno d'aiuto con il vostro ordine, non esitate a scriverci o a chiamare la nostra hotline. Il nostro team del servizio clienti è volentieri a vostra disposizione per qualsiasi informazione. La vostra soddisfazione, così come la sicurezza del vostro prodotto ci sta a cuore!

Assistenza

In caso di domande, problemi o supporto tecnico il vostro rivenditore specializzato oppure noi, in qualità di produttore, stiamo volentieri a vostra disposizione.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	Negozio
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany
Tutti i diritti sono riservati all'autore. Salvo modifiche ed errori.
Edizione 04/2019

Garanzia

Star-Trademarks offre al cliente finale (utilizzatore) all'interno dell'Unione Europea una garanzia aggiuntiva per questo prodotto. Il cliente finale di questo prodotto (utilizzatore) che effettua un acquisto da un'azienda (rivenditore) in Germania ha, nell'ambito delle disposizioni sulla vendita di beni di consumo, diritti di legge sulla garanzia, la quale non viene limitata da questa garanzia.
Questa garanzia conferisce all'utilizzatore ulteriori diritti. Potete scoprire come beneficiare dei diritti aggiuntivi in qualità di utilizzatore e il funzionamento delle condizioni di garanzia andando sul nostro sito internet alla voce garanzia.

Smaltimento

Star-Trademarks punta a materiali per l'imballo che siano il più possibile ecocompatibili e riciclabili, per contrastare la crescente produzione di rifiuti. Si prega di non lasciare per nessun motivo il materiale d'imballo non più necessario ai bambini per giocarci.
Sussiste pericolo di soffocamento. Si prega invece di smaltire quest'ultimo ai centri di raccolta del sistema di riciclaggio “Isola Ecologica” oppure di conservarlo al sicuro nell'eventuale caso in cui sia necessaria una riparazione, per poter imballare correttamente il prodotto. Qualora non necessitiate più del prodotto, saremmo lieti se date il prodotto a terzi prima di prendere la decisione di smaltirlo. Per le precise modalità di smaltimento potete informarvi volentieri presso di noi, presso i rivenditori specializzati oppure anche nei centri locali per la raccolta dei rifiuti.

Contenuto alla consegna

Per prima cosa verificate che i seguenti componenti siano stati consegnati in dotazione. Rivolgersi al proprio rivenditore nel caso in cui mancassero dei componenti.

1x Telaio

1x Manubri

1x Sellino

1x Istruzioni d'uso

Altri strumenti necessari

L'utilizzo di strumenti e lo svolgimento di attività manuali può comportare il pericolo di lesioni. Utilizzate quindi strumenti perfettamente idonei e di ottima qualità. Si prega di prestare attenzione durante montaggio e smontaggio, per evitare lesioni.

Chiave esagonale apertura di chiave 6, 8

Chiave dinamometrica

Indicazioni per la sicurezza

⚠ La portata massima è 30Kg.

La bici senza pedali con la grandezza delle ruote 12 pollici non è adatta ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, poiché l'ergonomia (grandezza) del prodotto è stata sviluppata per bambini dai 36 mesi in su.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento - piccoli componenti, sacchetti di plastica!

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di strangolamento - cavo lungo!

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento - Non lasciare in giro nessun attrezzo. Depositare il materiale d'imballaggio, in particolare pellicole e sacchetti, fuori dal raggio di azione dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! Il montaggio va effettuato necessariamente da un adulto - Osservare le seguenti istruzioni di montaggio/smontaggio prima e durante la costruzione/lo smontaggio con particolare attenzione. Seguire sempre tutti i passaggi di montaggio e smontaggio e tenere sempre a mente le indicazioni per la sicurezza spiegate in precedenza. Solo in questo modo si garantiscono un utilizzo e un funzionamento sicuri del prodotto.

⚠ Cari genitori (e chi ne esercita la potestà), assumetevi la responsabilità per la sicurezza dei vostri bambini (dell'utente minorenne)! Leggete la guida per intero insieme al vostro bambino. Ripetete ciò a intervalli regolari per assicurarvi che il bambino impari correttamente ad avere dimestichezza con il prodotto, che comprenda a pieno l'importanza di usare le protezioni di sicurezza così come i pericoli derivanti dal suo utilizzo.

⚠ Accompagnate il vostro bambino sia durante il montaggio e lo smontaggio del prodotto che durante le prime corse in bicicletta, in modo da assicurarvi che il bambino abbia raggiunto sufficiente sicurezza per il montaggio e smontaggio da solo, così come per la corsa in autonomia. Ripetete gli esercizi di corsa in bicicletta soprattutto in seguito, quando il bambino non ha utilizzato il prodotto per lungo tempo.

⚠ Verificate prima di ogni corsa che il prodotto funzioni alla perfezione, così come che tutte le chiusure a vite siano ben salde! Prestate sempre attenzione che le protezioni di sicurezza del bambino siano adatte, di queste fanno parte le protezioni per i polsi, le ginocchia e i gomiti, il casco, così come delle calzature robuste.

⚠ Nel caso di scarpe con i lacci fate attenzione che questi siano legati corti e stretti, per evitare che si impiglino/blocchino nelle ruote/rotelle. Evitate velocità eccessive soprattutto in discesa in montagna.

⚠ I freni si surriscaldano notevolmente con un utilizzo continuo, non toccateli per nessun motivo dopo l'utilizzo.

⚠ Il prodotto deve essere utilizzato sempre e solo da una persona.

⚠ I bambini devono essere sempre sorvegliati durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ Utilizzate il prodotto solo
- in spazi per il gioco adeguati.
- in spazi adatti, privi di traffico (privi di mezzi motorizzati).
- su terreni asciutti, duri e compatti.

⚠ Non utilizzate il prodotto
- in vicinanza a scale e aree scoscese, piscine e superfici d'acqua. Le scale che si trovano in vicinanza sono da mettere in sicurezza in modo tale che il bambino non le possa salire o scendere con la bicicletta.
- quando i pezzi sono danneggiati, sostituirli immediatamente. Rivolgetevi per questo al vostro rivenditore specializzato o al nostro servizio clienti.
- dopo l'assunzione di medicinali, alcol o droghe che alterano la percezione dei sensi e delle capacità.
- durante la notte o in condizioni limitate (cattive) di visibilità.
- per spettacoli acrobatici o trucchi, così come per salti e simili.
- su superfici sassose e accidentate o con solchi (queste possono bloccare le ruote e causare un ribaltamento involontario)
- su superfici bagnate, sdrucciolevoli, sassose e accidentate.

⚠ Evitate il pericolo di infortunio di una persona estranea, in cui voi
- Adattate il vostro modo di guida e velocità alla situazione.
- mantenete una sufficiente distanza dai passanti.
- in caso di guida sui marciapiedi dimostrate una spiccata abilità di guida, così come lungimiranza e riflessi a breve termine.
- tenete presente che questi possono cambiare direzione all'improvviso e in modo imprevedibile.

⚠ L'utilizzo sicuro del prodotto richiede delle capacità che il vostro bambino per prima cosa eventualmente deve imparare.

⚠ Accompagnatelo in questo percorso, sostenete la corretta dimestichezza con il prodotto e mostrategli gli eventuali pericoli.

⚠ Si prega di fare attenzione durante l'utilizzo del prodotto, poiché la destrezza è necessaria al fine di evitare cadute e scontri, che possono causare il ferimento dell'utilizzatore o di altre persone.

⚠ Non dovete effettuare alcuna modifica al vostro prodotto che possa influenzarne la sicurezza. L'azione di autobloccaggio dei dadi o delle viti autobloccanti può diminuire dopo aver allentato/serrato più volte gli elementi di collegamento. I controlli costanti, la manutenzione e la riparazione aumentano la sicurezza e la durata di vita del vostro prodotto.

⚠ Il prodotto non è conforme alle norme di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale e quindi non deve essere utilizzato per circolare in strada. Utilizzatelo solo su superfici sicure e sui marciapiedi.

⚠ Informatevi sempre prima del primo utilizzo, così come in seguito, sulle condizioni della legislazione in vigore in merito all'utilizzo del prodotto su strade pubbliche e sentieri, accertatevi sul dove e come il prodotto può essere utilizzato.

⚠ Come per altri mezzi di spostamento, mettere al sicuro l'utilizzo del prodotto, in particolare da strade pubbliche, pericoli, i quali, anche osservando tutte le istruzioni di sicurezza, possono portare a lesioni gravi o mortali. L'utilizzo del prodotto avviene a proprio rischio.

⚠ Una guida inesperta e l'utilizzo inappropriato ne comporta l'usura eccessiva, danneggiamento del prodotto oppure lesioni. Per danni provocati da questi utilizzi noi non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

⚠ Controllate periodicamente che i cuscinetti non siano bagnati o sporchi. Asciugate e pulite i cuscinetti. Dopo la pulizia i cuscinetti andrebbero eventualmente di nuovo lubrificati. Utilizzate a questo scopo solo lubrificanti adatti. Controllate anche la posizione del manubrio per garantire la sicurezza del prodotto.

⚠ Il vostro prodotto rispetta alti standard di qualità. Tutti i materiali sono scelti con cura e assemblati rispettando le misure di sicurezza della qualità, così che il prodotto possa essere utilizzato secondo le disposizioni.

Manutenzione

⚠ Ripetete i punti della messa in funzione a intervalli regolari. Per ragioni di sicurezza, un primo controllo dovrebbe avvenire già dopo poche ore di guida.

⚠ Controllate regolarmente il funzionamento perfetto del prodotto, la posizione ferma di tutte le viti e il perfetto funzionamento dei freni.

⚠ Prestate sempre attenzione che il manubrio non si giri in modo indipendente dalla ruota anteriore.

⚠ Logoramento e usura richiedono la manutenzione e la riparazione costante. Qualora un componente dovesse essere danneggiato, utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio che siano specifici e omologati per il prodotto.

⚠ Ciò vale in particolare per pezzi di ricambio ai quali non si può rinunciare per la sicurezza del prodotto. Rivolgetevi per favore al nostro servizio clienti.

⚠ Se il prodotto o singoli componenti si dovessero essere piegati, non dovete più utilizzarli e dovete immediatamente sostituire i componenti danneggiati con dei ricambi originali.

⚠ Utilizzare esclusivamente detergenti ecologici e mai aggressivi. Proteggete il prodotto dal sale ed evitate di lasciarlo depositato in ambienti umidi (ad es. garage). Tutti i lavori di manutenzione presuppongono una conoscenza specialistica. Rivolgetevi eventualmente a un rivenditore specializzato per la manutenzione.

⚠ Controllate periodicamente la pressione (la pressione dell'aria da osservare è scritta sulla superficie laterale del pneumatico).

Montaggio

⚠ *Prestate attenzione alla coppia di serraggio delle viti prestabilita. Avvitare eccessivamente le viti può causarne il guasto e, conseguentemente, portare a gravi lesioni del bambino.*

① Sellino [Fig. 1]

⚠ *L'altezza del sellino deve essere regolata di modo che la pianta del piede del bambino tocchi completamente terra anche con le gambe leggermente piegate.*

⚠ *Prestare attenzione all'indicazione "MINIMUM INSERT" impressa sulla barra del sellino, la quale marca il livello di inserimento minimo. Il sellino non deve mai essere fissato ad un'altezza maggiore.*

⚠ *Assicurarsi che l'apertura della fascetta del sellino sia orientata verso la ruota posteriore.*

Posizionare il sellino nel tubo del sellino ad un'altezza adeguata per il bambino. Serrare quindi la fascetta del sellino [Fig. 1, n° 1] mediante una chiave a brugola [apertura chiave 8] [8,5 Nm]. Eseguendo questa operazione assicurarsi che il sellino non si sposti e che sia dritto e orientato in avanti.

⚠ *Il sellino deve essere ora ben saldo in posizione e non deve più potersi muovere.*

Fig. 1



② Manubrio [Fig. 2-5]

Ruotare l'attacco del manubrio, ruota anteriore inclusa, di 180 gradi affinché il morsetto di attacco punti in avanti [Fig. 2]. Le due viti sul morsetto di attacco e la ruota anteriore dovrebbero puntare in avanti [Fig. 3]. Se non è così, allentare le due viti presenti sull'attacco del manubrio [Fig. 3, n° 1] utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 6] e allineare l'attacco del manubrio. Di seguito serrare nuovamente le due viti presenti sull'attacco del manubrio [Fig. 3, n° 1] utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 6] [max 5 Nm].

Svitare le due viti presenti sul morsetto di attacco [Fig. 4, n° 1] utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 6]. Rimuovere il frontalino incluse le due viti. Posizionare il manubrio nella cavità. Assicurarsi che il manubrio venga centrato e le manopole puntino in direzione del bambino. Posizionare da davanti il frontalino con le due viti sul manubrio [Fig. 5]. Serrare le due viti [Fig. 5, n° 1] utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 6] [max 5 Nm].

⚠ *Tutti i componenti devono essere ben saldi in posizione e il manubrio non deve più potersi muovere indipendentemente dalla ruota anteriore!*

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



④ Nota: Pressione del pneumatico

⚠ *Fate attenzione che i pneumatici stiano centrali ai cerchioni, per evitare che le ruote corrano in modo non uniforme.*

⚠ *Per gonfiare i pneumatici vi serve una pompa pneumatica, che sia adatta per valvole auto (A/V).*

Per gonfiare i pneumatici utilizzate una pompa con indicatore di pressione aria. La pressione del pneumatico massima indicata sui pneumatici [Esempio: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)] non deve essere superata.

Smontaggio

Fare attenzione alle singole parti piccole (viti, dadi, ecc.) in quanto saranno nuovamente necessarie per il montaggio.

① Sellino

Allentare la fascetta del sellino [Fig. 1, n° 1] mediante una chiave a brugola [apertura chiave 8] fino a che non sarà possibile rimuovere il sellino.

② Manubrio

Svitare le due viti presenti sul morsetto di attacco [Fig. 5, n° 1] utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 6]. Rimuovere il frontalino incluse le due viti e il manubrio. Riposizionare il frontalino sull'attacco e serrare le due viti del morsetto [max 5 Nm].

Ruotare ora l'attacco del manubrio, ruota anteriore inclusa, di 180 gradi affinché il morsetto di attacco punti indietro [Fig. 2 sopra].

ES

Manual de instrucciones e indicaciones de seguridad

bikestar

Bicicleta sin pedales - BMX, Cruiser 12”

3-5 años

max. 30kg

Servicio de atención al cliente/Pedido de piezas de repuesto

¡Un servicio en el que puede confiar! Rápido, competente y siempre esforzándose para atender sus peticiones y deseos. El servicio técnico de Star-Trademarks le asegura que le devolverá su producto en un abrir y cerrar de ojos. Da igual si nos lo envía para que lo reparemos o si solo quiere pedir piezas de desgaste o repuesto. Reparamos su artículo rápida y profesionalmente o le enviamos las piezas de repuesto que necesita de inmediato. ¡Y todo a un buen precio! Le recomendamos que pida las piezas de repuesto a través de nuestra tienda online (en la sección de piezas de repuesto). No obstante también puede enviarnos un correo electrónico o llamarnos por teléfono. Si tiene preguntas, desea enviarnos su artículo o necesita ayuda con el pedido, no dude en escribirnos o llamarnos por teléfono a nuestra línea directa. Nuestro equipo estará encantado de facilitarle más información. ¡Su satisfacción y la seguridad de su producto son muy importantes para nosotros!

Servicio técnico

Su distribuidor especializado y nosotros como fabricante estamos a su disposición para responder ante cualquier pregunta, problema o asistencia técnica.

Atención telefónica	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
Correo electrónico	Tienda
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GbH
Gleichmannstr. 9|81241 München|Germany
Todos los derechos pertenecen al autor. Sujeto a modificaciones y errores.
Fecha: 01/2019

Garantía y responsabilidad

Star-Trademarks ofrece al cliente final (consumidor) una garantía adicional para este producto dentro de la Comunidad Europea. El cliente final de este producto (el consumidor) adquiere ciertos derechos legales sobre la garantía al comprar a través una empresa (distribuidor, tienda) en Alemania de acuerdo a las directivas sobre la compra de bienes de consumo. Estos derechos no se ven limitados por esta garantía. Así pues, esta garantía concede al consumidor derechos adicionales. En la sección Garantía de nuestra página web obtendrá más información sobre cómo usted, como consumidor, puede disfrutar de estos derechos adicionales y cómo ampliar las condiciones de garantía.

Eliminación

Star-Trademarks apuesta en lo posible por materiales de embalaje ecológicos y reciclables para luchar contra el volumen de residuos que crece sin cesar. Le rogamos que no deje a los niños jugar con el material de embalaje cuando este ya no sea necesario.
Existe riesgo de asfixia. En lugar de ello le pedimos que deseche el material en un punto limpio o «Punto verde» del servicio de reciclado o que lo guarde en un lugar seguro para embalar el producto adecuadamente en caso de que tenga que enviarlo para realizar alguna reparación. Si usted ya no necesitase el producto, nos alegraría mucho que se lo transmitiese a un tercero antes de decidir desecharlo definitivamente. Podrá recibir información sobre los métodos de desecho adecuados a través de nuestro equipo, nuestros distribuidores o en el departamento de gestión de residuos local.

Volumen de suministro

En primer lugar compruebe que el contenido de la entrega incluya los siguientes componentes. Póngase en contacto con su distribuidor si faltase alguna pieza.

1x bastidor

1x manillar

1x sillín

1x manual de instrucciones

Herramientas adicionales necesarias

Tenga en cuenta que siempre que trabaje con herramientas y realice tareas artesanales existirá peligro de lesiones. Por este motivo emplee siempre herramientas adecuadas y de buena calidad. Preste mucha atención durante el montaje y desmontaje para evitar lesiones.

Llave de cabeza hexagonal
Ancho de llave 6, 8

Llave dinamométrica

Indicaciones de seguridad

⚠ La carga máxima no deberá superar los 30 kg.

La bicicleta sin pedales con ruedas de 12 pulgadas no es apta para niños menores de 36 meses ya que la ergonomía (tamaño) del producto ha sido desarrollada para niños mayores de 36 meses.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia por piezas pequeñas y bolsas de plástico!

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de estrangulación por cables largos!

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia! No deje herramientas sin vigilancia. Mantenga el material de embalaje, especialmente láminas y bolsas, fuera del alcance de los niños.

⚠ ¡ADVERTENCIA! El montaje debe ser realizado por adultos. Lea atentamente las siguientes instrucciones de montaje y desmontaje antes y mientras monta y desmonta el producto. Siga siempre los pasos de montaje y desmontaje y tenga en cuenta las advertencias de seguridad anteriormente mencionadas. Solo de este modo se garantizan el uso y el funcionamiento seguros del producto.

⚠ Estimados padres y tutores: Asuma la responsabilidad de la seguridad de su hijo o del usuario menor de edad. Lea atentamente estas instrucciones junto al niño. Repita este proceso de vez en cuando para garantizar que el menor ha aprendido a utilizar correctamente el producto, ha comprendido la necesidad de llevar equipo de protección y entiende los riesgos que implica el uso de un producto de estas características. Acompañe a su hijo durante el montaje y desmontaje del producto y durante los primeros intentos de conducción para asegurarse de que el niño cuenta con la seguridad suficiente para montar y desmontar el producto por sí mismo, así como para conducirlo solo. Repita los ejercicios especialmente cuando el niño haya dejado de utilizar el producto durante un periodo de tiempo.

⚠ ¡Antes de cada uso, compruebe que el producto funcione correctamente y que todas las uniones (tornillos) estén bien apretadas!

⚠ Asegúrese de que el niño siempre lleve puesto equipo de protección adecuado entre ellos muñequeras, rodilleras, coderas, casco y un calzado resistente.

⚠ Revise que los cordones de los zapatos queden cortos y bien atados para evitar tropiezos o enredos con las ruedas y los neumáticos.

⚠ Evite las velocidades excesivas, especialmente al conducir cuesta abajo.

⚠ El freno se calienta mucho cuando se usa durante un cierto tiempo. No lo toque después de utilizar el producto bajo ningún concepto.

⚠ El producto solo podrá ser utilizado por una persona.

⚠ Los niños deberán estar vigilados en todo momento mientras utilizan el producto.

⚠ Utilice el producto solo
- en zonas de juego adecuadas;
- en zonas aptas sin tráfico (sin tráfico de vehículos motorizados);
- en suelos secos, estables y duros.

⚠ No utilice el producto
- cerca de escaleras, terrenos escarpados, piscinas y zonas con agua. Asegure las escaleras de manera que los niños no corran ningún tipo de peligro si deciden subirlas o bajarlas con el producto;
- si alguna pieza está dañada. En tal caso, reemplace la pieza inmediatamente. Para ello no dude en ponerse en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio técnico;
- tras consumir medicamentos, alcohol o drogas que afecten a la consciencia o las capacidades físicas o mentales;
- durante la noche o en condiciones de visibilidad mala o reducida;
- para realizar trucos o acrobacias, así como saltos y piruetas similares;
- en superficies pedregosas e irregulares o con surcos longitudinales ya que estos podrían bloquear las ruedas y descontrolar el manejo;
- en suelos húmedos, lisos o pedregosos e irregulares.

⚠ Evite que terceras personas puedan sufrir lesiones
- adaptando su estilo de conducción y velocidad al entorno;
- manteniendo distancia suficiente con los transeúntes;
- demostrando cautela y amplitud de miras al conducir en aceras, así como un estilo de conducción adecuado;
- teniendo en cuenta que estas personas pueden cambiar su trayectoria de manera inesperada.

⚠ El manejo seguro del producto requiere de unas habilidades que su hijo debe aprender. Acompáñele en este camino, enséñele a utilizar correctamente el producto y adviértale de los posibles peligros.

⚠ El uso de este producto requiere concentración ya que se necesita cierta destreza para evitar caídas y choques que podrían causar lesiones tanto al usuario como a terceros.

⚠ No está permitido realizar modificaciones en el producto que puedan mermar su seguridad. El efecto autoblocante de las tuercas y tornillos de seguridad puede dar de sí tras aflojar y apretar varias veces los elementos de fijación. Un control, mantenimiento y puesta a punto periódicos aumentan la seguridad y la vida útil del producto.

⚠ Este producto no cumple con el reglamento de circulación de tráfico alemán (StVZO) y por lo tanto no puede utilizarse en la circulación por carretera. Por ello utilice el artículo exclusivamente en recintos protegidos y en aceras.

⚠ Antes de usar el producto por primera vez (y las veces posteriores) infórmese sobre el contenido del código civil vigente en su región en cada momento relacionado con el uso del producto en vías y caminos públicos y averigüe dónde y cómo puede utilizarlo.

⚠ Al igual que ocurre con otros medios de transporte, el uso del producto, especialmente en vías públicas, implica riesgos que pueden provocar lesiones graves o mortales, incluso observando todas las advertencias de seguridad. El usuario asume el riesgo derivado del uso del producto.

⚠ Conducir el aparato de manera inexperta o manejarlo de forma no adecuada provoca un desgaste y deterioro excesivos del producto, así como lesiones. No asumimos ninguna responsabilidad por daños causados por estos motivos.

⚠ Compruebe periódicamente que los rodamientos no estén húmedos ni sucios. Limpie y seque los rodamientos. Es posible que sea necesario engrasar los rodamientos después de limpiarlos. Para ello utilice exclusivamente un lubricante adecuado. Revise también los ajustes del manillar para garantizar la seguridad del producto.

⚠ Su producto cumple con las máximas exigencias de calidad. Todos los materiales han sido seleccionados minuciosamente y ensamblados con medidas de control de calidad para que el producto pueda ser utilizado según su uso previsto.

Mantenimiento

⚠ Repita los puntos de la puesta en marcha en periodos de tiempo regulares. Por motivos de seguridad, realice un primer examen después de utilizar el producto tras unas horas.

⚠ Compruebe periódicamente que el aparato funcione correctamente, que todas las uniones asienten bien y que los frenos no presenten ningún tipo de defecto.

⚠ Asegúrese siempre de que el manillar no se pueda girar de manera independiente a la rueda delantera.

⚠ El uso y el desgaste requieren de mantenimiento y cuidados periódicos. Si una pieza resultase dañada reemplácela exclusivamente por piezas de repuesto específicas y autorizadas para el producto. Esto se aplica especialmente a aquellas piezas de repuesto claves para la seguridad del producto. No dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

⚠ Si el producto o alguno de sus componentes se deformase, este no podrá volver a utilizarse. Deberá reemplazar las piezas defectuosas inmediatamente por piezas originales.

⚠ Emplee únicamente productos de limpieza ecológicos y no agresivos. Proteja el producto de la sal para el deshielo y evite guardarlo en habitaciones con humedad (por ej. en garajes).

⚠ Todos los trabajos de mantenimiento exigen conocimientos técnicos previos. Consulte a un especialista sobre las tareas de mantenimiento si fuese necesario.

⚠ Revise periódicamente la presión de las ruedas (esta está indicada en el lateral de los neumáticos).

Montaje

⚠ *Tenga en cuenta el par de apriete del tornillo. Pasar de rosca el tornillo puede provocar daños y, como consecuencia, el niño podría sufrir lesiones graves.*

① Sillín [fig. 1]

⚠ *Ajuste la altura del sillín de manera que el niño sea capaz de llegar fácilmente al suelo con la planta de los pies y las piernas ligeramente dobladas.*

⚠ *Tenga en cuenta la inscripción «MINIMUM INSERT» de la barra del sillín que marca la posición mínima de encaje de la misma. Bajo ningún concepto deberá fijar el sillín en una posición superior.*

⚠ *Compruebe que la abertura de la abrazadera del sillín señale hacia la rueda trasera.*

Coloque el sillín en la tija del sillín a una altura adecuada para el niño. Apriete la abrazadera del sillín [fig. 1, n.° 1] con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 8] [8,5 Nm]. Asegúrese de que el sillín no se desplace y quede recto hacia delante.

⚠ *El sillín tiene que quedar bien fijado y no debe poder moverse.*

Fig. 1



② Manillar [fig. 2-5]

Gire la potencia, incluida la rueda delantera, 180 grados para que la abrazadera de la potencia apunte hacia delante [fig. 2]. Los dos tornillos de la abrazadera de la potencia y la rueda delantera deben apuntar justo hacia delante [fig. 3]. Si no fuera así, suelte los dos tornillos que se encuentran en la potencia [fig. 3, n.° 1] con una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 6] y oriente la potencia. Después, vuelva a apretar los dos tornillos que se encuentran en la potencia [fig. 3, n.° 1], si procede, con una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 6] [máx. 5 Nm].

Abra los dos tornillos que se encuentran en la abrazadera de la potencia [fig. 4, n.° 1] con una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 6]. Retire la tapa junto con los dos tornillos. Coloque el manillar en la ranura. Asegúrese de que el manillar esté colocado en el centro y los puños apunten en dirección al niño. Coloque la tapa con los dos tornillos de delante en el manillar [fig. 5]. Apriete los dos tornillos [fig. 5, n.° 1] con una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 6] [máx. 5 Nm].

⚠ *Todos los componentes tienen que quedar ya bien fijados y el manillar no se puede mover de manera independiente a la rueda delantera.*

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



④ Nota: Presión de los neumáticos

⚠ *Asegúrese de que los neumáticos estén bien colocados en el centro de las llantas para evitar que las ruedas giren de manera irregular.*

⚠ *Para inflar los neumáticos necesitará una bomba de aire adecuada para válvulas automáticas (A/V)*

Utilice una bomba con manómetro para inflar los neumáticos. No exceda la presión máxima indicada en los neumáticos [Ejemplo: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)].

Desmontaje

Guarde bien las pequeñas piezas sueltas (tornillos, tuercas, etc.) ya que las volverá a necesitar para el montaje.

① Sillín

Afloje la abrazadera del sillín [fig. 1, n.° 1] utilizando una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 8] hasta que pueda sacar el sillín.

② Manillar

Abra los dos tornillos que se encuentran en la abrazadera de la potencia [fig. 5, n.° 1] con una llave de cabeza hexagonal [SW 6]. Retire la tapa junto con los dos tornillos y el manillar. Vuelva a colocar la tapa en la potencia y apriete lo dos tornillos. [máx. 5 Nm]

A continuación gire la potencia, incluida la rueda delantera, 180 grados para que la abrazadera de la potencia apunte hacia atrás [fig. 2 arriba].

PL

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa

bikestar

Dziecięcy rowerek biegowy - BMX, Cruiser 12”

3-5 roku życia

max. 30kg

Serwis klienta / zamawianie części zamiennych

Serwis, na którym można polegać! Szybki, kompetentny i zawsze starający się, aby sprostać Państwa wszystkim problemom i życzeniom. Obsługa klienta Star-Trademarks zapewnia, że będą Państwo mogli znów szybko korzystać ze swojego produktu. Nieważne, czy prześlą Państwo swój produkt do nas, aby doprowadzić go do idealnego stanu, czy będą chcieli jedynie zamówić części zużywalne lub zamienne. Szybko i fachowo naprawimy Państwa produkt lub natychmiast wyślemy potrzebne części zamienne. I to po uczciwej cenie! Części zamienne najlepiej zamawiać w naszym sklepie internetowym (kategoria części zamienne), z przyjemnością również poprzez mail lub nasza infolinię obsługi klienta. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chcą przesłać swój produkt lub potrzebują pomocy przy zamówieniu, to prosimy do nas napisać lub zadzwonić. Nasz zespół serwisowy z przyjemnością Państwu pomoże. Ważne jest dla nas Państwa zadowolenie, jak i bezpieczeństwo Waszego produktu!

Serwis

W razie pytań, problemów lub technicznego wsparcia dostępni są do Państwa dyspozycji autoryzowani sprzedawcy lub my jako producent.

Infolinia	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
eMAIL	sklep
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9|81241 Monachium|Germany
Wszystkie prawa posiada autor. Zastrzegamy sobie zmiany i pomyłki.
Stan 04/2019

Rękojmia i gwarancja

Star-Trademarks oferuje końcowemu nabywcy (użytkownikowi) na ten produkt dodatkową gwarancję wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Końcowy nabywca tego produktu (użytkownik) posiada prawne roszczenia gwarancyjne przy zakupie od przedsiębiorstwa (sprzedawcy) w Niemczech w ramach przepisów o sprzedaży konsumenckiej, które nie są ograniczane niniejszą gwarancją. Gwarancja ta nadaje konsumentowi dodatkowe prawa. Jak mogą Państwo skorzystać z dodatkowych praw i jak zorganizowane są warunki gwarancji można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej w kategorii „Gwarancja”.

Utylizacja

Star-Trademarks, aby przeciwdziałać nadmiernemu tworzeniu się odpadków, używa materiałów opakowaniowych możliwie przyjaznych dla środowiska naturalnego i nadających się do powtórnego użycia.

Prosimy nie dawać dzieciom do zabawy niepotrzebnego już materiału opakunkowego.Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Zamiast tego prosimy o przekazanie go do punktów skupu odpowiadających za zużytkowanie odpadów „Zielony Punkt” lub bezpiecznie przechowanie go w razie konieczności przeprowadzenia ew. koniecznej naprawy, aby móc odpowiednio zapakować produkt. Jeśli nie będą już Państwo potrzebowali produktu, to prosimy o przekazanie go osobom trzecim zanim zdecydujecie się go wyrzucić. O odpowiednim sposobie utylizacji z przyjemnością Państwa poinformujemy my, nasz autoryzowany sprzedawca lub Wasz lokalny punkt przetwarzania surowców wtórnych.

Zawartość:

Wpierw należy się upewnić, że w komplecie dostępne są następujące elementy. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów to prosimy zwrócić się do sprzedawcy.

1x element ramy

1x kierownica

1x siodełko

1x instrukcja obsługi

Dodatkowo potrzebne narzędzia

Przy wykorzystywaniu narzędzi i wykonywaniu prac ręcznych zawsze istnieje ryzyko urazu. Dlatego zawsze należy stosować odpowiednie i wysokiej jakości narzędzia. Podczas montażu/demontażu należy być zawsze uważnym, aby unikać urazów.

Klucz trzpieniowy sześciokątny rozmiar klucza 6, 8

Klucz dynamometryczny

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ Maksymalne obciążenie wynosi 30kg.

Rowerek biegowy z wielkością opon wynoszącą 12 cali nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesięcy, ponieważ ergonomia (wielkość) produktu została zaprojektowana dla dzieci powyżej 36 miesięcy.

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - małe elementy, torebki plastikowe!

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - długi kabel!

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - nie pozostawiaj leżących żadnych narzędzi. Materiał opakunkowy, w szczególności folie i torebki, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE! Montaż jedynie przez osoby dorosłe - Przed i podczas de-/montażu należy dokładnie obejrzeć poniższą instrukcję. Należy zawsze przestrzegać kroków de-/montażu i myśleć o wcześniej wymienionych wskazówkach bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczną obsługę i funkcjonowanie produktu.

⚠ Drodzy rodzice (i opiekunowie), przejmijcie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci (niepełnoletnich użytkowników)! Przeczytajcie wspólnie z dzieckiem instrukcję obsługi. Powtarzajcie to w regularnych odstępach, aby zagwarantować, że Wasze dziecko nauczyło się prawidłowej obsługi produktu, nabyło zrozumienia konieczności zakładania wyposażenia ochronnego i zrozumiało zagrożenia związane z użyciem. Towarzyszcie dziecku tak długo przy składaniu i rozkładaniu produktu oraz przy pierwszych jazdach, aby upewnić się, że Wasze dziecko nabyło wystarczającej pewności do własnoręcznego złożenia i rozłożenia oraz samodzielnej jazdy. W szczególności ćwiczenia należy powtórzyć, gdy dziecko nie korzystało z produktu przez dłuższy czas.

⚠ Przed każdą jazdą należy sprawdzić, niezawodne funkcjonowanie produktu, oraz mocne dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych!

⚠ Należy zawsze zakładać dziecku odpowiednie wyposażenie ochronne, w skład niego wchodzą ochraniacze na nadgarstki, kolana, łokcie, kask oraz stabilne obuwie.

⚠ Przy obuwiu ze sznurowaniem należy uważać na to, aby było krótko i mocno zawiązane, aby uniknąć potknięcia / zaplątania się w opony / kółka.

⚠ Należy unikać nadmiernej prędkości w szczególności podczas jazdy z górki.

⚠ Hamulec przy ciągłym użyciu bardzo się nagrzewa, dlatego po użyciu nie można go pod żadnym pozorem dotykać.

⚠ Z produktu może za jednym razem korzystać tylko jedna osoba.

⚠ Dzieci podczas korzystania z produktu muszą być pod ciągłym nadzorem.

⚠ Z produktu korzystać jedynie
- w odpowiedniej strefie do zabawy.
- w odpowiednich strefach bez natężenia ruchu (bez pojazdów zmotoryzowanych).
- na suchych, równych i twardych podłożach.

⚠ Nie korzystać z produktu
- w pobliżu schodów i spadającego terenu, basenów i innych zbiorników wodnych. Schody w pobliżu należy tak zabezpieczyć, aby dzieci nie mogły pod żadnym pozorem na nie wejść.
- gdy uszkodzone są części, należy je natychmiast wymienić. W tym celu należy zwrócić się do sprzedawcy lub naszego serwisu.
- po zażyciu leków, alkoholu lub narkotyków wpływających na świadomość, zmieniających wydajność.
- w nocy lub ograniczonej (złej) widoczności.
- do wykonywania akrobacji lub sztuczek, oraz do skoków lub tym podobnych rzeczy.
- na kamienistych lub nierównych powierzchniach czy podłużnych rowkach (mogą one zablokować koła i doprowadzić do niekontrolowanego przerzutu)
- gdy jest mokro, ślisko lub powierzchnia jest kamienista lub nierówna.

⚠ W celu uniknięcia niebezpieczeństwa osób postronnych należy
- dopasować do okoliczności swój styl i prędkość jazdy.
- utrzymać odpowiedni odstęp do przechodniów.
- wykazywać się wysokimi umiejętnościami podczas jazdy na chodniku oraz dalekowzrocznością i przezornością.
- uwzględnić, że mogą one niespodziewanie skorzystać z nieprzewidzianych tras.

⚠ Pewna obsługa produktu wymaga zdolności, których Państwa dziecko musi się ewentualnie nauczyć. Pomóżcie mu przy tym, wspierajcie prawidłowe stosowanie produktu i zwróćcie jego uwagę na ewentualne zagrożenia.

⚠ Podczas stosowania produktu prosimy o ostrożność, ponieważ wymagana jest zręczność, aby unikać upadków lub zderzeń, które mogą prowadzić do urazów użytkownika lub innych osób.

⚠ W produkcie nie można dokonywać żadnych zmian, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo. Samohamujące działanie nakrętek lub śrub samozabezpieczających może się obniżyć po wielkokrotnym odkręcaniu/zakręcaniu elementów łączących. Regularna kontrola, konserwacja i utrzymywanie w należytym stanie zwiększają bezpieczeństwo i żywotność Państwa produktu.

⚠ Produkt nie odpowiada prawu o ruchu drogowym (StVZO) i dlatego nie może być stosowany w ruchu drogowym. Dlatego należy z niego korzystać na zabezpieczonym terenie i chodnikach.

⚠ Przed pierwszym użyciem produktu, jak i później w regularnych odstępach, należy zasięgnąć informacji o obowiązującym dla Państwa ustawodawstwie w celu korzystania z produktu na publicznych ulicach i drogach, muszą Państwo ustalić gdzie i jak można korzystać z produktu.

⚠ Jak w przypadku innych środków transportu, korzystanie z produktu w szczególności na publicznych ulicach wywołuje zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych urazów nawet przy przestrzeganiu wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Korzystanie z produktu następuje na własną odpowiedzialność.

⚠ Niewprawny sposób jazdy i nieodpowiednia obsługa prowadzi do nadmiernego zużycia, uszkodzenia produktu lub urazów. Za szkody wywołane takimi działaniami nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

⚠ Regularnie należy sprawdzać łożyska czy są mokre lub zabrudzone. Łożyska należy wysuszyć i wyczyścić. Po wyczyszczeniu należy łożyska ew. na nowo naoliwić. W tym celu trzeba zastosować odpowiedni smar. Należy również sprawdzić ustawienie kierownicy, aby zagwarantować bezpieczeństwo produktu.

⚠ Państwa produkt odpowiada wysokim wymogom jakości. Wszystkie materiały zostały starannie wybrane i połączone przy zachowaniu środków gwarantujących jakość, tak aby można było z produktu korzystać w sposób do tego przeznaczony.

Konserwacja

⚠ W regularnych odstępach należy powtarzać punkty uruchamiania. Pierwsza kontrola z przyczyn bezpieczeństwa powinna nastąpić już po kilku godzinach jazdy.

⚠ Regularnie należy sprawdzać niezawodne funkcjonowanie produktu i hamulców oraz mocne dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych.

⚠ Zawsze należy uważać na to, aby kierownica nie skręcała się niezależnie od przedniego koła.

⚠ Zużycie wymaga regularnej konserwacji i utrzymywania w należytym stanie. Jeśli jakiś element zostanie uszkodzony, to należy skorzystać wyłącznie z części zamiennych, które są wyszczególnione i dopuszczone dla tego produktu. Obowiązuje to szczególnie przy częściach zamiennych, które są nieodzowne dla zachowania bezpieczeństwa produktu. Prosimy zwrócić się do naszej obsługi klienta.

⚠ W przypadku, gdy produkt lub pojedyncze elementy wygną się, to nie można z nich już korzystać i muszą one zostać wymienione na oryginalne części.

⚠ Stosować należy jedynie środki czyszczące przyjazne dla środowiska, pod żadnym pozorem żrących. Produkt chronić przed solą do posypywania i unikać przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach (np. garaż).

⚠ Wszystkie prace konserwacyjne wymagają fachowej wiedzy. Przy konserwacji należy skorzystać ew. z pomocy autoryzowanego sprzedawcy.

⚠ Regularnie należy sprawdzać ciśnienie powietrza (ciśnienie, które musi być przestrzegane znajduje się z boku opony).

Montaż

⚠ *Należy zwrócić uwagę na podane momenty dokręcające śrub. Za mocne dokręcenie śrub może doprowadzić do uszkodzenia a w następstwie tego do ciężkich urazów u dziecka.*

① Siodełko [rys. 1]

⚠ *Wysokość siodełka należy tak ustawić, aby podeszwy dziecka również z lekko ugiętymi kolanami miały całkowity kontakt z podłożem.*

⚠ *Prosimy zwrócić uwagę na wytłoczenie „MINIMUM INSERT“ na drążku siodełka, które oznacza minimalną głębokość wetknięcia. Siodełko nie może pod żadnym pozorem być wyżej przymocowane.*

⚠ *Przy zacisku siodełka zwrócić uwagę, aby jego otwór wskazywał w kierunku tylnego koła.*

Sidełko umieścić w rurze na wysokości odpowiedniej dla dziecka. Dokręcić teraz zacisk siodełka [rys. 1, nr 1] przy pomocy klucza sześciokątnego [rozmiar klucza 8] [8,5 Nm]. Uważać przy tym, aby siodełko nie przesunęło się i wskazywało prosto do przodu.

⚠ *Siodełko musi mieć pewne ułożenie i nie może już się poruszać.*

Rys. 1



② Kierownica [rys. 2-5]

Przekręcić mostek kierownicy wraz z przednim kołem o 180 stopni, aby zacisk mostka wskazywał do przodu [rys. 2]. Dwie śruby na zacisku mostka powinny wskazywać prosto do przodu [rys. 3]. Jeśli tak nie jest to należy poluzować dwie śruby mostka kierownicy [rys. 3, nr 1] za pomocą klucza sześciokątnego [rozmiar klucza 6] i ustawić mostek kierownicy. Po tym ewentualnie przykręcić mocno [maks. 5 Nm] dwie śruby mostka kierownicy [rys. 3, nr 1] za pomocą klucza sześciokątnego [rozmiar klucza 6].

Odkręcić dwie śruby na zacisku mostka [rys. 4, nr 1] za pomocą klucza sześciokątnego [rozmiar klucza 6]. Zdjąć zaślepkę wraz z dwoma śrubami. Kierownicę umieścić w otworze. Zwrócić uwagę na to, aby kierownica była umieszczona po środku a rączki wskazywały w kierunku dziecka. Zaślepkę umieścić przy pomocy dwóch śrub od przodu na kierownicy [rys. 5]. Przykręcić mocno [maks. 5 Nm] dwie śruby [rys. 5, nr 1] za pomocą klucza sześciokątnego [rozmiar klucza 6].

⚠ *Wszystkie elementy muszą teraz mieć pewne ułożenie a kierownica nie może poruszać się niezależnie od przedniej osi.*

Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



④ Wskazówka: Ciśnienie w oponach

⚠ *Należy uważać na to, żeby opony znajdowały się po środku felg, aby uniknąć opon niekręcących się w koło.*

⚠ *Do napompowania opon potrzebna jest pompka, która przeznaczona jest do zaworów samochodowych (A/V).*

Do napełniania opon należy skorzystać z pompki ze wskaźnikiem ciśnienia. Nie można przekraczać podanego maks. ciśnienia opon [przykład: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)].

Demontaż

Prosimy uważać na luźne, małe elementy (śruby, nakrętki itd.), ponieważ potrzebne są one do dalszego montażu.

① Siodełko

Otworzyć zacisk siodełka [rys. 1, nr 1] przy pomocy klucza sześciokątnego [rozmiar klucza 8] tak mocno, aż będzie można zdjąć siodełko.

② Kierownica

Odkręcić dwie śruby na zacisku mostka [rys. 5, nr 1] za pomocą klucza sześciokątnego [rozmiar klucza 6]. Zdjąć z kierownicy zaślepkę wraz z dwoma śrubami. Zaślepkę umieścić na mostku i dokręcić ją dwoma śrubami. [maks. 5 Nm]

Teraz przekręcić mostek kierownicy wraz z przednim kołem o 180 stopni, aby zacisk mostka wskazywał do tyłu [rys. 2].

NL

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Kinderloopfiets 12” - BMX, Cruiser

3-5 Jaar

max. 30kg

Klantenservice / Bestellen van reserveonderdelen

Service waarop u kunt vertrouwen! Snel, bekwaam en altijd bereid om te reageren op uw vragen en wensen. De klantenservice van Star-Trademarks zorgt ervoor dat u uw product snel weer kunt gebruiken. Ongeacht of u uw product voor reparatie naar ons opstuurt of gewoon slijtage- en/of reserveonderdelen wilt bestellen. Wij repareren uw product snel en vakkundig of sturen u direct de benodigde onderdelen toe. En dat tegen een faire prijs! Reserveonderdelen bestellen kan het beste via onze online-shop (categorie reserveonderdelen), maar ook per e-mail of via onze klantenservice-hotline. Als u nog andere vragen heeft, uw product wilt opsturen of hulp nodig hebt bij het bestellen, schrijf ons dan of bel onze hotline. Ons service-team geeft u graag informatie. Wij vinden uw tevredenheid evenals de veiligheid van uw product erg belangrijk!

Service

Bij vragen, problemen of voor technische ondersteuning zijn uw vakhandelaar of wij als fabrikant u graag van dienst.

Hotline
+49 [0] 700 - 782 787 233

Web
www.star-trademarks.com

eMAIL
service@star-trademarks.com

Shop
www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9|81241 München|Germany
Alle rechten liggen bij de auteur. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Stand 04/2020

Waarborg en garantie

Star-Trademarks biedt de eindgebruiker (consument) binnen de Europese Gemeenschap een extra garantie voor dit product. De eindgebruiker van dit product (consument) heeft een wettelijk recht op garantie bij aankoop bij een ondernemer (dealer) in Duitsland in het kader van de regelgeving op de verkoop van consumptiegoederen die niet door deze garantie wordt beperkt. Deze garantie verleent de consument aanvullende rechten. Op onze website bij Garantie leest u hoe u als consument deze aanvullende rechten kunt gebruiken en hoe de garantievoorwaarden zijn vormgegeven.

Verwijdering

Star-Trademarks gebruikt verpakkingsmaterialen die zo milieuvriendelijk en recyclebaar mogelijk zijn om de toegenomen afvalproductie tegen te gaan. Wij verzoeken u vriendelijk om verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, niet bij spelende kinderen achter te laten.

Er is kans op verstikking. Geef het in plaats daarvan af bij de inzamelpunten van het 'Groene Punt'-recyclingsysteem of bewaar het op een veilige plaats om in geval van eventuele reparaties het product correct te kunnen verpakken. Geef het product eerst aan iemand anders als u het zelf niet meer nodig hebt, voordat u besluit om het weg te gooien. Wij, onze gespecialiseerde dealers of uw lokale recycling-stations informeren u graag over professionele manieren van verwijdering.

Leveringsomvang

Controleer eerst of de volgende componenten bij de levering zijn inbegrepen. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.

1x frame



1x stuur

1x zadel

1x gebruiksaanwijzing

Extra benodigd gereedschap

Bij het gebruik van gereedschap en het uitvoeren van werkzaamheden met de hand is er altijd kans op verwondingen. Gebruik daarom altijd geschikt en kwalitatief hoogwaardig gereedschap. Wees alert tijdens de de-/montage om verwondingen te voorkomen.

Inbussleutel SW 6, 8

Momentsleutel

Veiligheidsinstructies

⚠ De maximale belasting bedraagt 30 kg.

De loopfiets met bandenmaat 12 inch is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden omdat de ergonomie (afmeting) van het product is afgestemd op kinderen ouder dan 36 maanden.

⚠ WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen, plastic zakken!

⚠ WAARSCHUWING! Strangulatiegevaar - lange kabel!

⚠ WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar - laat geen gereedschap rondslingeren. Leg het verpakkingsmateriaal, vooral folies en tassen, buiten het bereik van kinderen.

⚠ WAARSCHUWING! Montage door volwassenen vereist - Bekijk voor en tijdens de montage/demontage de volgende instructies zeer zorgvuldig. Houd u altijd aan de stappen voor demontage/montage en denk aan de eerder genoemde veiligheidsinstructies. Alleen op deze manier is het veilige gebruik en de veilige werking van het product gewaarborgd.

⚠ Beste ouders (en opvoeders), wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind (een minderjarige gebruiker)! Lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kind door. Herhaal dit regelmatig om ervoor te zorgen dat het kind de juiste omgang met product aanleert, kennis en begrip ontwikkelt voor de noodzaak van beschermende middelen en de gevaren begrijpt die voortvloeien uit het gebruik van de fiets. Begeleid uw kind zolang bij het op- en afbouwen van het product en bij de eerste rijoefeningen om er zeker van te zijn dat het kind voldoende zelfvertrouwen voor het zelfstandig op- en afbouwen en het alleen kunnen fietsen heeft vergaard. Herhaal de oefeningen met name dan als het kind het product een langere tijd niet meer heeft gebruikt.

⚠ Controleer voor elke rit of het product goed werkt en of alle schroefverbindingen goed vast zitten!

⚠ Zorg er altijd voor dat het kind geschikte beschermende middelen draagt zoals pols-, knie- en elleboogbescherming, een fietshelm en stevig schoeisel.

⚠ Zorg er bij schoenen met veters voor dat deze kort en vastgeknoopt zijn om struikelen/verstrikt raken in de wielen te voorkomen.

⚠ Vermijd te hoge snelheden, vooral bij bergafwaarts rijden.

⚠ De rem wordt bij continu gebruik erg heet, raak deze na gebruik in geen geval aan.

⚠ Het product mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.

⚠ Kinderen moeten tijdens het gebruik van het product altijd in de gaten worden gehouden.

⚠ Gebruik het product alleen
- op daarvoor geschikte speelterreinen.
- in geschikte, verkeersvrije (vrij van gemotoriseerde voertuigen) gebieden.
- op droge, stevige en harde ondergronden.

⚠ Gebruik het product niet
- in de buurt van trappen en hellend terrein, zwembaden en water. Trappen in de omgeving moeten zodanig worden beveiligd dat kinderen er in geen geval overheen kunnen rijden.
- vervang onderdelen onmiddellijk als ze beschadigd zijn. Neem daarvoor contact op met uw vakhandelaar of onze service-afdeling.
- na het consumeren van bewustzijnsveranderende, prestatieveranderende medicijnen, alcohol of drugs.
- 's nachts of bij beperkt (slecht) zicht.
- voor trucs of acrobatische optredens, of voor sprongen en dergelijke.
- op steenachtige en oneffen oppervlakken of langsgroeven (deze kunnen de wielen blokkeren en leiden tot het ongecontroleerd over de kop slaan)
- op natte, gladde of steenachtige en oneffen oppervlakken.

⚠ Vermijd het risico op letsel voor niet-betrokkenen door
- uw rijstijl en rijsnelheid aan de omstandigheden aan te passen.
- voldoende afstand tot voorbijgangers te houden.
- bij het rijden op trottoirs uw rijvaardigheid evenals het goed omkijken en vooruitzien te tonen.
- er rekening mee te houden dat deze verrassend onvoorspelbare wegen kunnen inslaan.

⚠ Een veilige omgang met het product vraagt om vaardigheden die uw kind eventueel eerst moet aanleren. Help uw kind daarbij, stimuleer een juiste omgang met het product en wijs op mogelijke gevaren.

⚠ Wees voorzichtig bij het gebruik van het product, er is vaardigheid vereist om vallen of botsingen te voorkomen die kunnen leiden tot verwondingen van de gebruiker of van andere personen.

⚠ U mag geen wijzigingen aan het product aanbrengen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het remmende effect van zelfborgende moeren of schroeven kan verminderen na herhaaldelijk los-/vastdraaien van de verbindingen. Regelmatige controle, onderhoud en kleine reparaties verhogen de veiligheid en levensduur van uw product.

⚠ Het product voldoet niet aan de wettelijke verkeersvoorschriften en mag daarom niet worden gebruikt in het wegverkeer. Gebruik het daarom alleen op beveiligd/eigen terrein en op voetpaden.

⚠ Kijk altijd naar de meest recente informatie m.b.t. de actuele wetgeving over het gebruik van het product op de openbare weg en paden, en bepaal waar en hoe het product gebruikt mag worden voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en ook daarna.

⚠ Net als bij andere vervoermiddelen brengt het gebruik van het product, vooral op de openbare weg, gevaren met zich mee die, zelfs als alle veiligheidsinstructies worden nageleefd, tot ernstig of dodelijk letsel kunnen leiden. Het gebruik van het product is op eigen risico.

⚠ Een onervaren rijstijl en onjuiste behandeling leiden tot overmatige slijtage, schade aan het product of verwondingen. Voor schade als gevolg van deze handelingen zijn wij niet aansprakelijk.

⚠ Controleer de lagers regelmatig op vocht en vuil. Droog en reinig de lagers. Na het reinigen moeten de lagers eventueel opnieuw worden ingevet. Gebruik hiervoor alleen geschikte smeermiddelen. Controleer ook de afstelling van het stuur om de veiligheid van het product te waarborgen.

⚠ Het product voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Alle materialen zijn zorgvuldig geselecteerd en onder maatregelen die de kwaliteit garanderen samengevoegd zodat het product correct en doelmatig kan worden gebruikt.

Onderhoud

⚠ Herhaal de punten voor de ingebruikname regelmatig. Om veiligheidsredenen moet een eerste controle al na een paar uur rijden worden uitgevoerd.

⚠ Controleer regelmatig of het product naar behoren werkt, of alle schroefverbindingen goed vast zitten en of de remmen goed werken.

⚠ Let er altijd op of het stuur niet onafhankelijk van het voorwiel kan worden gedraaid.

⚠ Door slijtage zijn regelmatig onderhoud en kleine reparaties noodzakelijk. Als een onderdeel beschadigd is, gebruik dan uitsluitend reserveonderdelen die zijn gespecificeerd en goedgekeurd voor het product. Dit geldt in het bijzonder voor reserveonderdelen die essentieel zijn voor de veiligheid van het product. Neem contact op met onze klantenservice.

⚠ Als het product of afzonderlijke onderdelen verbogen zijn, mag u dit niet meer gebruiken en moet u de defecte onderdelen onmiddellijk vervangen door originele onderdelen.

⚠ Gebruik alleen milieuvriendelijke, in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen. Bescherm het product tegen strooizout en vermijd de opslag in vochtige ruimtes (bijv. garage).

⚠ Alle onderhoudswerkzaamheden vereisen specialistische kennis. Raadpleeg indien nodig een vakhandel voor het onderhoud.

⚠ Controleer regelmatig de bandenspanning (de voorgeschreven bandenspanning staat op de zijvlakken van de banden).

Montage

⚠ *Let op de aangegeven aanhaalmomenten voor de bouten/schroeven. Het te vast aandraaien van de bouten/schroeven kan leiden tot een defect en daardoor tot ernstige verwondingen.*

① Zadel [afb. 1]

⚠ *De zadelhoogte moet zo worden afgesteld dat de voetzolen van het kind nog voldoende contact met de grond hebben, ook bij licht gebogen knieën.*

⚠ *Let aub op de markering 'MINIMUM INSERT' op de zadelpen die de minimale insteekdiepte aangeeft. Het zadel mag in geen geval hoger worden vastgezet.*

⚠ *Let er bij de zadelklem op dat de opening in de richting van het achterwiel wijst.*

Zet het zadel op een hoogte die bij het kind past in de zadelbuis. Zet vervolgens de zadelklem [afb 1, nr. 1] met behulp van een inbussleutel [SW 8] vast [8,5 Nm]. Zorg ervoor dat het zadel niet kan wegglijden en recht naar voren is gericht.

⚠ *Het zadel moet nu stevig vast zitten en mag niet meer bewogen kunnen worden.*

Afb. 1



② Stuur [afb. 2-5]

Draai de stuurpen inclusief voorwiel 180 graden zodat de klem op de stuurpen naar voren wijst [afb. 2]. De twee bouten op de stuurklem en het voorwiel moeten recht naar voren wijzen [afb. 3]. Als dit niet het geval is, draait u de twee schroeven aan de stuurpen [afb. 3, nr. 1] met een inbussleutel [SW 6] los en stelt u de stuurklem af. Zet daarna in dit geval de twee schroeven aan de stuurpen [afb. 3, nr. 1] met een inbussleutel [SW 6] weer vast [5 Nm].

Draai de twee bouten op de stuurklem [afb. 4, nr. 1] los met een inbussleutel [SW 6]. Verwijder de kap inclusief de twee bouten. Plaats het stuur in de uitsparing. Zorg ervoor dat het stuur in het midden staat en de handvatten in de richting van het kind wijzen. Plaats de kap met de twee bouten aan de voorkant op het stuur [afb. 5]. Zet de twee bouten [afb. 5, nr. 1] met een inbussleutel [SW 6] vast [max. 5 Nm].

⚠ *Alle onderdelen moeten nu stevig vast zitten en het stuur mag niet meer onafhankelijk van het voorwiel bewogen kunnen worden!*

Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



③ Opmerking: Bandenspanning

⚠ *Zorg ervoor dat de banden op de velgen zijn gecentreerd om ongelijkmatig lopende banden te voorkomen.*

⚠ *Voor het oppompen van de banden hebt u een luchtpomp nodig die geschikt is voor autoventielen (A/V).*

Gebruik een pomp met een drukmeter om de banden op te pompen. De op de banden vermelde max. bandenspanning [voorbeeld: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa) (2.4 BAR)] mag niet worden overschreden.

Demontage

Let aub op losse kleine onderdelen (schroeven, moeren etc.) omdat u deze voor de montage weer nodig hebt.

① Zadel

Maak de zadelklem [afb. 1, nr. 1] met behulp van een inbusleutel [SW 8] zover los dat u het zadel eraf kunt halen.

② Stuur

Draai de twee bouten op de stuurklem [afb. 5, nr. 1] los met een inbussleutel [SW 6]. Verwijder de kap inclusief de twee bouten en het stuur. Plaats de kap weer op de stuurklem en zet de twee bouten vast [max. 5 Nm].

Draai vervolgens de stuurpen inclusief voorwiel 180 graden zodat de klem op de stuurpen naar achteren wijst [afb. 2 bovenaan].