



**Kundenservice/Ersatzteilebestellung**
Service, auf den Sie sich verlassen können! Schnell, kompetent und stets bemüht, auf Ihre Anliegen und Wünsche einzugehen. Der Star-Trademarks Kundendienst stellt sicher, dass Sie Ihr Produkt zügig wieder nutzen können. Egal, ob Sie Ihr Produkt zu uns zur Instandsetzung einsenden oder einfach nur Verschleiß- wie auch Ersatzteile bestellen wollen. Wir reparieren Ihr Produkt schnell und fachgerecht bzw. senden Ihnen benötigte Ersatzteile sofort. Und das zu einem fairen Preis! Ersatzteile bestellen Sie am besten über unseren Online-Shop (Kategorie Ersatzteile), gerne aber auch per Email oder über unsere Kundenservice-Hotline. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, Ihr Produkt einsenden wollen oder zur Bestellung Hilfe benötigen, schreiben Sie uns bitte oder rufen Sie unsere Hotline an. Unser Service-Team gibt Ihnen gerne Auskunft. Ihre Zufriedenheit, wie auch die Sicherheit Ihres Produktes ist uns wichtig!

**Service**

Bei Fragen, Problemen oder technischem Support stehen Ihnen Ihr Fachhändler bzw. wir als Ihr Hersteller gerne zur Verfügung.

Hotline: +49 [0] 700 - 782 787 233
Web: www.star-trademarks.com
eMAIL: service@star-trademarks.com
Shop: www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GmbH
Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany
Alle Rechte liegen beim Urheber. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Stand 06/2026

**Kinderlaufrad - Streetranner FX 10" und 12"**




Table with specifications for 10" and 12" models: max. 30kg weight, CE mark, and icons for safety and age restrictions.

**Gewährleistung und Garantie**

Star-Trademarks bietet dem Endabnehmer (Verbraucher) innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für dieses Produkt eine zusätzliche Garantie. Der Endabnehmer dieses Produktes (Verbraucher) hat bei einem Kauf von einem Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Ansprüche zur Gewährleistung welche durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher zusätzliche Rechte ein. Wie Sie als Verbraucher in den Genuss der zusätzlichen Rechte gelangen und wie sich die Garantiebedingungen ausgestalten erfahren Sie auf unserer Webseite unter Garantie.

**Entsorgung**

Star-Trademarks setzt auf möglichst umweltverträgliche und wiederverwertbare Verpackungsmaterialien, um dem vermehrten Abfallaufkommen entgegenzuwirken. Wir bitten Sie, nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial keinesfalls spielenden Kindern zu überlassen.



Es besteht Erstickungsgefahr. Stattdessen dieses bitte an den Sammelstellen des Wertungssystems 'Grüner Punkt' entsorgen bzw. dieses für den Fall einer ggf. notwendig werdenden Reparatur sicher aufbewahren, um das Produkt ordnungsgemäß verpacken zu können. Sollten Sie selbst das Produkt nicht mehr benötigen, so würden wir uns über eine Weitergabe an Dritte freuen bevor Sie sich für die Entsorgung entscheiden. Über fachgerechte Entsorgungswege informieren wir, unsere Fachhändler oder aber ihre lokalen Wertstoff-sammelstellen gerne.


**Lieferumfang**

Überprüfen Sie zunächst, ob folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Komponenten fehlen.



**Zusätzlich benötigtes Werkzeug**

Bei der Benutzung von Werkzeugen und der Ausübung von handwerklichen Tätigkeiten besteht stets Verletzungsgefahr. Benutzen Sie daher stets geeignetes und qualitativ hochwertiges Werkzeug. Seien Sie bei der De-/Montage aufmerksam, um Verletzungen zu vermeiden.



**Sicherheitshinweise**

- ⚠ Dieses Laufrad ist ein Spielzeug und nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr bestimmt. Die Verwendung auf öffentlichen Straßen, Fahrbahnen oder im Straßenverkehr ist unzulässig.
⚠ Das Laufrad mit 10 Zoll Bereifung ist für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
⚠ Das Laufrad mit 12 Zoll Bereifung ist aufgrund seiner ergonomischen Auslegung nicht für Kinder der unter 36 Monaten geeignet.
⚠ Die maximal zulässige Belastung beträgt 30 kg.
⚠ WARNUNG! Mit Schutzausrüstung zu verwenden. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
⚠ WARNUNG! Erstickungsgefahr - Kleine Teile, Verpackungsfolie und Plastiktüten.
⚠ WARNUNG! Strangulationsgefahr - Lange Schnüre oder Seile.
⚠ WARNUNG! Werkzeuge und Verpackungsmaterialien nach der Montage außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
⚠ WARNUNG! Montage nur durch Erwachsene.
⚠ Lesen Sie die Montage- und Demontageanleitung vor Beginn des Auf- oder Abbaus sorgfältig durch und beachten Sie sämtliche Sicherheits- und Montagehinweise. Nur eine fachgerechte Montage gewährleistet die sichere Funktion des Produkts.
⚠ Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, tragen Sie Verantwortung für die Sicherheit Ihres Kindes. Lesen Sie diese Anleitung gemeinsam mit Ihrem Kind und erläutern Sie die sichere Nutzung sowie die Notwendigkeit geeigneter Schutzausrüstung. Begleiten Sie Ihr Kind bei den ersten Fahrversuchen, bis ein sicherer Umgang mit dem Produkt gewährleistet ist.
⚠ Vor jeder Benutzung ist das Produkt auf ordnungsgemäßen Zustand sowie den festen Sitz sämtlicher Schraub- und Verbindungselemente zu überprüfen.

- ⚠ Das Tragen geeigneter Schutzausrüstung wird dringend empfohlen. Hierzu zählen insbesondere:
• Fahrradhelm
• Knie-, Ellenbogen- und Handgelenkschützer
• festes, geschlossenes Schuhwerk
⚠ Schnürsenkel sind stets fest zu binden, damit sie sich nicht in beweglichen Teilen oder Rädern verfangen können.
⚠ Das Produkt darf ausschließlich von einer Person gleichzeitig benutzt werden. Kinder dürfen das Produkt nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
⚠ Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten, insbesondere auf Gefällestrecken. Sofern das Produkt mit einer Bremse ausgestattet ist, können sich Bremsbauteile während der Nutzung stark erhitzen. Berühren Sie diese nicht unmittelbar nach der Nutzung.
Das Produkt darf ausschließlich:
• auf trockenen, festen und ebenen Untergründen,
• in geeigneten, verkehrsfreien Bereichen,
• sowie in sicheren Spiel- und Übungsbereichen verwendet werden.
⚠ Das Produkt darf nicht verwendet werden:
• in der Nähe von Treppen, Abhängen, Gewässern oder Swimming-Pools,
• auf öffentlichen Straßen oder im Straßenverkehr,
• bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen,
• auf nassem, glatten, steinigen oder unebenen Untergründen,
• für Sprünge, Tricks oder Akrobatik,
• unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder bewusstseinsbeeinflussenden Medikamenten,
• sowie bei beschädigten oder verschlissenen Bauteilen.
⚠ Beschädigte Teile sind unverzüglich auszutauschen. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Original- oder freigegebene Ersatzteile.
⚠ Passen Sie Fahrweise und Geschwindigkeit stets den Umgebungsbedingungen an und halten Sie ausreichenden Abstand zu anderen Personen.


- ⚠ Die sichere Nutzung des Produkts erfordert motorische Fähigkeiten und Erfahrung, welche Kinder unter Umständen erst erlernen müssen. Unterstützen und beaufsichtigen Sie Ihr Kind entsprechend.
⚠ Wie bei allen Fortbewegungsmitteln bestehen trotz Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen Risiken von Stürzen, Kollisionen oder Verletzungen bis hin zu schweren oder tödlichen Verletzungen. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
⚠ Veränderungen oder Umbauten am Produkt, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten, sind unzulässig.
⚠ Die Sicherungswirkung selbstsichernder Muttern und Schraubverbindungen kann nach wiederholtem Lösen und Anziehen nachlassen. Sämtliche Verbindungselemente sind daher regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
⚠ Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Pflege erhöhen Sicherheit, Funktion und Lebensdauer des Produkts. Überprüfen Sie insbesondere regelmäßig:
• Lager
• Räder
• Schraub- und Verbindungselemente
• Lenkung und Lenkeinstellung
• Bremsen
• Reifen und Verschleißteile
⚠ Lager sind regelmäßig auf Verschmutzung und Feuchtigkeit zu kontrollieren, zu reinigen und gegebenenfalls mit geeigneten Schmiermitteln neu zu fetten.
⚠ Unsachgemäße Nutzung, mangelnde Wartung oder unübliche Fahrweise können zu erhöhtem Verschleiß, Beschädigungen oder Verletzungen führen. Für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Hinweise übernehmen wir keine Haftung.

**Wartung**

- ⚠ Regelmäßige Wartung, Pflege und Kontrolle erhöhen Sicherheit, Funktion und Lebensdauer des Produkts. Eine erste Überprüfung sollte bereits nach wenigen Fahrstunden erfolgen.
⚠ Vor jeder Benutzung sind insbesondere folgende Komponenten auf festen Sitz, Funktion, Verschleiß und Beschädigungen zu kontrollieren:
• Schraub- und Verbindungselemente
• Lenker und Lenkung
• Bremsen
• Räder und Bereifung
• Lager
⚠ Achten Sie darauf, dass sich der Lenker nicht unabhängig vom Vorderrad verdrehen lässt. Kontrollieren Sie regelmäßig den Reifendruck gemäß den Angaben auf der Reifenflanke.
⚠ Beschädigte, verschlissene oder verbogene Bauteile dürfen nicht weiter verwendet werden und sind unverzüglich gegen geeignete Original- oder freigegebene Ersatzteile auszutauschen.
⚠ Es dürfen ausschließlich Veränderungen, Einstellungen oder Reparaturen vorgenommen werden, die dieser Bedienungsanleitung entsprechen. Veränderungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind unzulässig.
⚠ Selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungselemente können nach wiederholter Montage und Demontage ihre Sicherungswirkung verlieren und sollten gegebenenfalls ersetzt werden.
⚠ Reinigen und pflegen Sie das Produkt ausschließlich mit geeigneten, nicht aggressiven Reinigungs- und Schmiermitteln. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Streusalz und dauerhafter Lagerung in feuchten Räumen.
⚠ Lager und bewegliche Teile sind regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls mit geeigneten Schmiermitteln nachzufetten.
⚠ Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten setzen ausreichende Fachkenntnisse voraus. Ziehen Sie im Zweifel einen Fachhändler hinzu.

## Montage

Achten Sie auf die vorgegebenen Anzugsmomente der Schrauben. Ein Überdrehen der Schrauben kann zum Defekt und in der Folge daraus zu schweren Verletzungen des Kindes führen.



### 1 Vorderrad [Abb. 1]

Im Steuerrohr ist jeweils unten und oben eine Steuersatzkappe verbaut [Abb. 1, Nr. 6]. Überprüfen Sie deren sicheren Sitz. Tragen Sie auf dem gesamten Gabelrohr das mitgelieferte Schmierfett auf, um das Gabelrohr problemlos durch die Kapfen am Steuerrohr stecken zu können. [Abb. 1] Führen Sie den Gabelschaft von unten durch das Steuerrohr [Abb. 1, Nr. 1]. Achten Sie dabei darauf, dass der Pfeil auf dem Gabeladapter nach vorne zeigt [Abb. 1, Nr. 2]. Der Gabelschaft muss fest in das Steuerrohr gesteckt sein. Drücken Sie ggf. mit etwas Kraft von oben auf den Rahmen. Falls sich bei der Montage die obere Kappe am Steuerrohr lösen sollte, stecken Sie diese wieder fest in das Steuerrohr. Achten Sie dabei darauf, dass die Nase der Kappe in der Aussparung am Steuerrohr platziert wird. [Abb. 1, Nr. 7]

### 2 Lenker [Abb. 1]

Alle Komponenten müssen einen festen Sitz haben und der Lenker darf sich nicht mehr unabhängig vom Vorderrad bewegen lassen.

Positionieren Sie die Blendkappenhülse mit den zwei Bohrungen auf dem Gabelschaft [Abb. 1, Nr. 3]. Achten Sie dabei darauf, dass diese mit dem breiteren Ende nach unten aufgesetzt wird und die rechteckige Bohrung in Fahrtrichtung zeigt. Setzen Sie die mitgelieferte Mutter in die rechteckige Bohrung. Stecken Sie die Blendkappe mit der Wölbung nach oben von unten auf den Lenker [Abb. 1, Nr. 4]. Stecken Sie den Lenker mit der Blendkappe auf den Gabelschaft. Der Lenker muss im rechten Winkel zum Vorderrad stehen (und das Bremskabel quer vor dem Lenker laufen). Ziehen Sie die Blendkappe soweit nach oben, dass Sie die Blendkappenhülse mit der Mutter darin sehen können. Führen Sie die mitgelieferte Schraube aus Sitzrichtung durch die Bohrung an der Blendkappenhülse und die Bohrung am Lenker. Fixieren Sie die Schraube durch leichtes Anziehen mit einem Sechskantschlüssel [SW 5].


Bevor Sie die Schraube final festziehen beachten Sie, dass alle Komponenten ohne Spiel fest miteinander verbunden sind und der Lenker im rechten Winkel zum Reifen steht. Ziehen Sie nun die Schraube mit einem Sechskantschlüssel [SW 5] fest [8 Nm]. Ziehen Sie die Blendkappe nach unten und pressen diese auf die Blendkappenhülse, sodass beides fest zusammensteckt. Positionieren Sie abschließend den mitgelieferten Prallschutz oben auf dem Lenker [Abb. 1, Nr. 5].

### 3 Sattel [Abb. 1 und 2]

Die Sattelhöhe muss so eingestellt sein, dass die Fußsohlen des Kindes auch mit leicht angewinkelten Beinen noch vollen Bodenkontakt haben. Bitte beachten Sie die Einprägung „MINIMUM INSERT“ auf der Sattelstange, welche die Mindesteinstecktiefe markiert. Der Sattel darf keinesfalls höher positioniert befestigt werden.

**Tipp:**  Verwenden Sie das T-Werkzeug.

Positionieren Sie den Sattel mit dem Klemmkonus in einer für das Kind passenden Höhe im Sitzrohr. Ziehen Sie die Schraube, die sich an der Unterseite des Sattelrohrs befindet [Abb. 2] mit einem Sechskantschlüssel [SW 6] fest [10 Nm]. Achten Sie dabei darauf, dass der Sattel nicht verruscht und gerade nach vorne zeigt.



Der Sattel muss nun einen festen Sitz haben und darf sich nicht mehr bewegen lassen.

## Demontage

Achten Sie bitte auf lose Kleinteile (Schrauben, Muttern, etc.), da Sie diese für die Montage wieder benötigen.

### 1 Lenker

Entfernen Sie den Prallschutz vom Lenker. Ziehen Sie die Blendkappe nach oben. Schrauben Sie die darunter liegende Schraube mit einem Sechskantschlüssel [SW 5] aus der Blendkappenhülse. Entnehmen Sie die Schraube und die Mutter aus der Blendkappenhülse. Ziehen Sie den Lenker vom Gabelschaft. Entfernen Sie die Blendkappenhülse vom Gabelschaft.

### 2 Vorderrad


Ziehen Sie den Gabelschaft aus dem Steuerrohr.

### 3 Sattel

Drehen Sie die Schraube an der Unterseite des Sattelrohrs mit einem Sechskantschlüssel [SW 6] soweit auf, dass Sie den Sattel entnehmen können.

## Rahmen drehen

Damit ihr Kind länger Freude am Laufrad hat, haben Sie die Möglichkeit den Rahmen zu drehen und somit die Höhe des Sattels weiter anzupassen. Die nach unten geneigte Rahmenform ist für das Einstiegsalter vorgesehen. Die nach oben geneigte Rahmenform ist für die größeren Fahrer vorgesehen. Zum drehen des Rahmens gehen Sie folgendermaßen vor: Führen Sie die Demontage durch. Drehen Sie anschließend den gesamten Rahmen um und montieren Sie alle Komponenten wie unter Montage beschrieben.




## Einstellungen

### 1 Einstellung des Bremshebels [Abb. 4]

Beachten Sie, dass Sie durch das Verändern des Bremshebels auch eine Veränderung der Bremskraft vornehmen.

Sie können den Hebelweg der Handbremse der Handgröße des Kindes anpassen. Dies geschieht mittels der Regulierungsschraube am Bremshebel [Abb. 4, Nr. 1]. Drehen Sie diese mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenziehers so weit rein/raus, dass Ihr Kind den Hebel einfach und sicher erreichen kann, ohne den Handballen vom Lenkergriff nehmen zu müssen.



### 5 Einstellung der Bremskraft [Abb. 4 und 5]

Bitte beachten Sie, dass die Bremse lediglich voreingestellt ist und im Rahmen der Endmontage ggf. nachjustiert werden muss. Das Nachjustieren erfordert Fachwissen. Ziehen Sie ggf. einen Fachhändler hinzu. Bevor Sie diesen Schritt vornehmen ist es notwendig den Hebelweg der Handbremse einzustellen. Stellen Sie die Bremskraft entsprechend dem Geschicklichkeitsstand des Kindes ein. Je ausgeprägter das Geschick, desto stärker kann die Bremse eingestellt werden.

#### 1. Einstellen der Bremskraft am Bremshebel

Am Bremshebel befindet sich ein Gewindebolzen durch welchen das Bremsseil führt. Durch das Raus-/Reindreihen der mit dem Gewindebolzen fixierten Schraube [Abb. 4, Nr. 2] nehmen Sie eine Veränderung der Bremse vor. Dabei gilt:

- Rausdrehen: stärkere Bremskraft
- Reindreihen: schwächere Bremskraft

Haben Sie die richtige Bremskraft gefunden, drehen Sie die Mutter [Abb. 4, Nr. 3] so weit in Richtung des Bremshebels, dass ein versehentliches Lösen der Mutter nicht mehr möglich ist.

Nach der Einstellung des Bremskabels müssen Sie eventuell die Bremsbacken nachjustieren.


#### 2. Einstellen der Bremskraft am Bremskabel

Sollten Sie mit Schritt 1 nicht die gewünschte Bremskraft erhalten, so ist eine Verkürzung/Verlängerung des Bremskabels nötig. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Mutter [Abb. 5, Nr. 3] so weit, dass Sie das Bremskabel mit Hilfe einer Zange herausziehen können. Nehmen Sie sich hier einen Sechskantschlüssel [SW 5] zu Hilfe. Hierbei gilt:

- Pfeilrichtung 1: Stärkere Bremskraft
- Pfeilrichtung 2: Schwächere Bremskraft

Haben Sie die richtige Bremskraft gefunden, schließen Sie Mutter [Abb. 5, Nr. 3] wieder. Führen Sie die Schritte 1 und 2 solange aus, bis Sie die gewünschte Bremskraft eingestellt haben.



### 6 Justage der Bremsbacken [Abb. 5]

Bitte beachten Sie, dass die Bremsbacken lediglich voreingestellt sind und im Rahmen der Endmontage ggf. nachjustiert werden müssen. Das Nachjustieren erfordert Fachwissen. Ziehen Sie ggf. einen Fachhändler hinzu.

**Tipp:**  Der optimale Abstand zwischen Bremsbacke und Felge beträgt in etwa 2 mm.

Lockern Sie die Mutter [Abb. 5, Nr. 1] mit einem Sechskantschlüssel [SW 5] bis sich die Bremsbacke bewegen lässt. Drehen Sie nun die Bremsbacke in die richtige Position. Für ein sicheres Bremsen sollten sich die Bremsbacken knapp über den Speichen an der Felge befinden. Haben Sie die richtige Position eingestellt, drehen Sie die Mutter wieder fest. Halten Sie dabei die Bremsbacke fest, damit diese nicht verruscht.

Für den Ausgleich des Abstandes der Bremsbacken links und rechts von der Felge befindet sich beidseitig eine kleine Schraube am unteren Ende des Bremsarms [Abb. 5, Nr. 2]. Drehen Sie diese mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher so weit rein/raus, dass Sie eine Zentrierung der Bremsbacken erreichen und der Abstand zwischen Bremsbacke und Felge rechts und links gleich ist.

Dabei gilt:

- Reindreihen einer Schraube: Die Zugkraft wird erhöht und der Bremsarm bewegt sich in Richtung dieser Schraube.
- Rausdrehen der Schraube: Der Bremsarm bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.

Berücksichtigen Sie hierbei, dass Sie auf beiden Seiten eine ausgeglichene Zugkraft erzeugen und nicht nur eine Seite justieren.


### 7 Hinweis: Reifendruck

Achten Sie darauf, dass die Reifen mittig auf den Felgen sitzen, um unruhig laufende Reifen zu vermeiden. Beim Aufpumpen der Reifen benötigen Sie eine Luftpumpe, welche für Autoventile (A/V) geeignet ist.

Benutzen Sie zum Befüllen der Reifen eine Pumpe mit Druckluftanzeige. Der auf den Reifen angegebene max. Reifendruck [Beispiel: Inflate to 35 P.S.I. (240 kPa)(2.4 BAR)] darf nicht überschritten werden.



# Kids' Trainer Bike - Streerunner FX 10" and 12"



		<b>10"</b>	<b>12"</b>	
		2-5 Years max. 66 lbs	3-6 Years max. 66 lbs	

### Customer Service/Ordering Spare Parts

Service you can count on! Quick, proficient and always striving to meet your requests and wishes. Star-Trade-marks customer service ensures you will be able to use your product again very soon. Whether you send your product to use for repair or are ordering wear parts or spare parts. We will repair your product quickly and properly or send you the necessary spare parts promptly. All this at a good price! Spare parts are easiest to order through our online shop (category Spare Parts), or via e-mail or our Customer Service hotline. If you have any additional questions, want to send in your product or need help with your order, please send us a message or phone our hotline. Our service team will gladly assist you. Your satisfaction and the safety of your product is important to us!

### Service

Please feel free to contact your retailer or us, the manufacturer, with any questions, problems or for technical support.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	Shop
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GmbH  
Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany  
All rights reserved to originator. Subject to errors and omissions.  
Date 06/2026

### Warranty and Guarantee

Star-Trademarks offers final customers (consumers) in the European Community an additional guarantee on this product. When purchasing from a business (retailer) in Germany the final customer for this product (consumer) has additional warranty rights under the regulations on the sale of consumer goods which are not limited by this guarantee. This guarantee gives the consumer additional rights. Please see Guarantee on our website for information on how to assert your additional rights as a consumer and for the guarantee terms and conditions.

### Disposal


Star-Trademarks uses environmentally friendly and recyclable packaging materials where possible to help reduce waste. Please do not allow children to play with packaging material you no longer need.

Suffocation hazard. Instead, please dispose of these through 'Green Dot' recycling points or store in a safe place to package the product properly in the event of repairs. If you no longer need the product itself, we encourage you to pass it on to others before deciding to dispose of it. We, our retailers and your local collection stations will gladly inform you on how to properly dispose of the product.



### Scope of Delivery

First verify the following parts are complete. Please contact the retailer if parts are missing.



### Required Tools

Using tools and performing mechanical work always poses a risk of injury. Therefore always use suitable high-quality tools. Be careful when assembling/disassembling the product to prevent injuries.



### Safety instructions

- ⚠ This balance bike is a toy and is not intended for use in public road traffic. Use on public roads, streets or in traffic is prohibited.
- ⚠ The balance bike with 10 inch tires is suitable for children under 36 months.
- ⚠ The balance bike with 12 inch tires is not suitable for children under 36 months due to its ergonomic design and size.
- ⚠ The maximum permissible load is 30 kg.
- ⚠ WARNING! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- ⚠ WARNING! Choking hazard - Small parts, packaging film and plastic bags.
- ⚠ WARNING! Strangulation hazard - Long cords or strings.
- ⚠ WARNING! Keep tools and packaging materials out of the reach of children after assembly.
- ⚠ WARNING! Assembly by adults only.
- ⚠ Carefully read the assembly and disassembly instructions before assembling or disassembling the product and follow all safety and assembly instructions. Proper assembly is essential to ensure safe operation of the product.
- ⚠ Parents and guardians are responsible for the safety of their child. Read these instructions together with your child and explain the safe use of the product as well as the importance of suitable protective equipment. Supervise your child during the first riding attempts until safe handling of the product is ensured.

- ⚠ Before each use, check the product for proper condition and ensure that all screws and connection elements are securely tightened.
- ⚠ The use of suitable protective equipment is strongly recommended, including:
  - Bicycle helmet
  - Knee, elbow and wrist protectors
  - Sturdy, closed footwear
- ⚠ Shoelaces must always be securely tied to prevent them from getting caught in moving parts or wheels. The product may only be used by one person at a time. Children may only use the product under the direct supervision of an adult.
- ⚠ Avoid excessive speeds, especially when riding downhill. If the product is equipped with a brake, brake components may become very hot during use. Do not touch them immediately after use.
- ⚠ The product may only be used:
  - on dry, firm and level surfaces,
  - in suitable traffic-free areas,
  - and in safe play and practice areas.


- ⚠ The product must not be used:
  - near stairs, slopes, water or swimming pools,
  - on public roads or in traffic,
  - in darkness or poor visibility,
  - on wet, slippery, rocky or uneven surfaces,
  - for jumps, tricks or acrobatics,
  - under the influence of alcohol, drugs or medication affecting awareness,
  - or if parts are damaged or worn.
- ⚠ Damaged parts must be replaced immediately. Only use suitable original or approved spare parts.
- ⚠ Always adapt riding style and speed to the surroundings and keep a safe distance from other people.
- ⚠ Safe use of the product requires motor skills and experience that children may first need to learn. Support and supervise your child accordingly.
- ⚠ As with all means of transportation, the use of this product involves risks of falls, collisions and injuries, including serious or fatal injuries, even when all safety instructions are followed. Use of the product is at your own risk.

### Maintenance

- ⚠ Regular maintenance, care and inspection increase the safety, functionality and service life of the product. The first inspection should be carried out after only a few hours of use.
- ⚠ Before each use, check the following components for secure fit, proper function, wear and damage:
  - Screws and connection elements
  - Handlebar and steering
  - Brakes
  - Wheels and tires
  - Bearings
- ⚠ Ensure that the handlebar cannot twist independently of the front wheel. Regularly check the tire pressure according to the specifications on the tire sidewall.
- ⚠ Damaged, worn or bent parts must not continue to be used and must be replaced immediately with suitable original or approved spare parts.
- ⚠ Only adjustments, modifications or repairs described in these instructions may be carried out. Any modifications affecting safety are prohibited.
- ⚠ Self-locking nuts and other self-locking fastening elements may lose their effectiveness after repeated assembly and disassembly and should be replaced if necessary.
- ⚠ Clean and maintain the product only with suitable, non-aggressive cleaning agents and lubricants. Protect the product from moisture, road salt and long-term storage in damp rooms.
- ⚠ Bearings and moving parts must be cleaned regularly and re-lubricated with suitable lubricants if necessary. All maintenance and repair work requires sufficient technical knowledge. If in doubt, consult a qualified specialist dealer.

## Assembly

⚠ Please note the specified screw torque. Overtightening can damage the screws and as a result cause serious injuries to the child.



### 1 Front wheel [Fig. 1]

A steering cap is built-in above and below the steering tube [Fig. 1, No. 6]. Check that it is secure. Apply the supplied grease to the entire steerer tube, to be able to easily insert it through the caps on the head tube. [Fig. 1]. Insert the steer tube through the head tube from below [Fig. 1, No. 1]. Please ensure while doing so that the arrow on the fork adapter faces forwards [Fig. 1, No. 2]. The steer tube must be inserted securely in the head tube. Exert a little pressure on the frame from above if necessary. If the upper cap on the head tube comes loose during assembly, insert it firmly back into the head tube. At the same time, make sure that the nose of the cap is placed in the recess on the head tube. [Fig. 1, No. 7]

### 2 Handlebar [Fig. 1]

⚠ All components must be secure and the handlebar cannot move independently of the front wheel.

Position the collar casing in the two holes on the steer tube [Fig. 1, No. 3]. Take care that this is attached with the wider end moving downwards and that the rectangular hole is pointing in the direction of travel. Place the nut supplied in the rectangular hole. Insert the collar on the handlebar from below with the curvature facing upwards [Fig. 1, No. 4]. Place the handlebar with the collar on the steering tube. The handlebar must be set at a right angle to the front wheel (and the brake cable must be going across the front of the handlebar). Pull the collar up far enough that you are able to see the collar casing with the nut. Insert the screw supplied from the direction of the saddle through the hole on the collar casing and the hole on the handlebar. Fix the screw by gently tightening it using an Allen key [5 mm].


Before you tighten the screw for the final time, ensure that all components are tightly connected and that the handlebar is at a right angle to the tyre without any wiggle room. Now, tighten the screw using an Allen key [5 mm] [8 Nm]. Push the collar down and press it onto the collar casing so that they plug together tightly. Then, position the shock absorber provided on the handlebars [Fig. 1, No. 5].

### 3 Saddle [Fig. 1, 2 and 3]

⚠ The saddle height must be adjusted in such a way that the soles of the child's feet can still be placed on the ground when their legs are slightly bent.  
⚠ Please observe the embossing "MINIMUM INSERT" on the seatpost, as this marks the minimum insertion depth. Under no circumstances may the saddle be attached at a higher position than this.

**Tip:** Use the T-tool.

Position the saddle on the seat tube at a height which is suitable for the child using the clamping cone. Tighten the screw located on the underside of the saddle tube [Fig. 2] using an Allen key [6 mm] [10 Nm]. Ensure that the saddle does not shift while doing so and that it is facing forwards.



⚠ The saddle must be secure and should not be able to move.

## Disassembly

Make sure to hold onto small loose parts (screws, nuts, etc.) as you will need these for assembly later on.

### 1 Handlebar

Remove the shock absorber from the handlebar. Pull the collar upwards. Unscrew the screw underneath from the collar casing using an Allen key [5 mm]. Remove the screw and the nut from the collar casing. Pull the handlebar out of the steering tube. Remove the collar casing from the steering tube.

### 2 Front wheel


Pull the steer tube out from the head tube.

### 3 Saddle

Turn the screw on the underside of the saddle tube using an Allen key [6 mm] until you are able to remove the saddle.

## Converting the frame

You can convert the frame and continue to adjust the height of the saddle to guarantee that your child can make the most of the bicycle as they grow. The frame shape should be inclined downwards for beginners. The frame shape should be inclined upwards for taller children. Proceed as follows to convert the frame: Disassemble the bicycle. Then, turn the entire frame around and assemble all components as described in the "Assembly" section.




## Adjustments

### 1 Adjusting the brake lever [Fig. 4]

⚠ Please note, changing the brake lever will also change the braking force.

The travel of the brake lever can be adjusted to the size of the child's hand. This is done using the adjusting screw on the brake lever [Fig. 4, No. 1]. Turn it in/out using a cross-tip screwdriver until the child can easily and safely reach the lever without removing the heel of the hand off the handle.



### 2 Adjusting the brake power [Fig. 4 and 5]

⚠ Please remember the brake is merely preset and may need to be adjusted during final assembly. Readjusting requires technical know-how. If necessary, consult a retailer.

⚠ Before taking this step, you must adjust the hand brake's lever path.

⚠ Adjust the braking force to the child's skills. The more skilled, the tighter the brake can be adjusted.

#### 1. Adjusting the braking force on the brake lever

The brake lever has a threaded bolt the brake cable runs through. Turn the screw [Fig. 4, No. 2] connected to the threaded bolt in/out to adjust the brake. In doing so, the following applies:

- Turn out: increase braking force
- Turn in: decrease braking force

Once you have determined the correct braking force, turn the nut [Fig. 4, No. 3] toward the brake lever until the nut can no longer accidentally loosen.

⚠ After adjusting the brake cable, you may have to readjust the brake shoes.


#### 2. Adjusting the brake power on the brake cable

If step 1 does not yield the desired braking force, you will need to shorten/lengthen the brake cable. To do so:

Open the nut [Fig. 5, No. 3] until you are able to pull out the brake cable using a pair of pliers. Use a hexagon key [WAF 5mm] to do so. When doing so:

- Direction of arrow 1: Increase braking force
- Direction of arrow 2: Decrease braking force

Once you have determined the correct braking force, close the nut [Fig. 5, No. 3] again. Repeat steps 1 and 2 until set to the desired braking force.



### 3 Adjusting the brake shoes [Fig. 5]

⚠ Please be aware that the brake shoes are only pre-adjusted and must be readjusted as part of the final assembly. Readjusting requires specialist knowledge. If you do not have sufficient specialist knowledge, seek the help of a specialist.

**Tip:** The optimal distance between brake shoe and wheel rim is about 2 mm.

Loosen the nut [Fig. 5, No. 1] with a hexagon key [5 mm] until the brake shoe moves. Now turn the brake shoe to the correct position. The brake shoes should be barely above the spokes on the wheel rim for safe braking. If you have adjusted to the right position, tighten the nut again. To do this, hold the brake shoe firmly so that it doesn't slip. For the balance of the distance of the brake shoes left and right of the wheel rim, on both sides there is a small screw on the lower end of the brake arm [Fig. 5, No. 2].

Turn this with a Phillips screwdriver as far in or out as needed to centre the brake shoes and ensure the distance between the brake shoe and wheel rim is the same on the left and right.

For this, the following applies:

- Screwing in a screw: The tensile force is increased and the brake arm moves in the direction of this screw.
- Screwing out the screw: The brake arm moves in the opposite direction.

When doing this, be aware that both sides have an even tensile force and you should not just adjust one side.

### 4 Note: Tyre pressure


⚠ Be sure the tyres are centred on the rims to prevent the tyres running out of true.

⚠ You will need an air pump for automotive valves (A/V) to inflate the tyres.

Use a pump with manometer to fill the tyres. Never exceed the max. tyre pressure specified on the tyres [e.g.: Inflate to 35 P.S.I. (240 kPa)(2.4 BAR)].



# Vélo sans pédale - Streerunner FX 10" et 12"



		<b>10"</b>	<b>12"</b>	
		2-5 ans	3-6 ans	
		max. 30kg	max. 30kg	

## Service après-vente/commande de pièces de rechange

Un service sur lequel vous pouvez compter ! Rapides et compétents, nous nous efforçons de toujours satisfaire à vos demandes et à vos souhaits. Le service après-vente Star-Trademarks s'assure que vous puissiez recommencer à utiliser votre produit rapidement. Que vous nous envoyiez votre produit pour des travaux de maintenance ou que vous vouliez juste commander des pièces d'usure ou des pièces de rechange. Nous réparons votre produit rapidement et professionnellement et nous vous envoyons immédiatement les pièces de rechange nécessaires. Et ce pour un prix honnête ! Le mieux est de commander les pièces de rechange sur notre magasin en ligne (catégorie pièces de rechange), mais vous pouvez également envoyer un e-mail ou utiliser notre hotline SAV. Si vous avez plus de questions, si vous voulez nous envoyer votre produit ou si avez besoin d'aide pour la commande, veuillez nous écrire ou appeler notre hotline. Notre équipe de service après-vente sera heureuse de vous informer. Votre satisfaction et la sécurité de votre produit sont importants pour nous !

## Maintenance

En cas de questions, de problème ou de besoin d'aide technique, nous serons heureux en tant que fabricant de vous apporter notre aide ou celle de votre vendeur spécialisé.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	Boutique
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GmbH  
Gleichmannstr. 9 | 81241 Munich | Allemagne  
Tous les droits sont la propriété de l'auteur. Sous réserve de modification ou d'erreur. Etat : 06/2026

## Garantie

Star-Trademarks offre à l'utilisateur final (consommateur) une garantie supplémentaire dans la communauté européenne pour ce produit. Pour un achat auprès d'un entrepreneur (vendeur) en Allemagne, l'utilisateur final de ce produit (consommateur) bénéficie des dispositions légales de garantie dans le cadre des prescriptions sur l'achat de biens de consommation. Ces droits légaux ne sont pas limités par cette garantie. Cette garantie donne au consommateur des droits supplémentaires. La section Garantie de notre site web vous explique comment faire valoir ces droits supplémentaires et donne une description des conditions de garantie.

## Recyclage

Star-Trademarks mise sur des matériaux d'emballage aussi écologiques et recyclables que possible afin de contrebalancer au maximum l'augmentation du volume des déchets. Nous vous prions de ne laisser en aucun cas des enfants jouer avec les emballages que vous n'utilisez plus. Risque d'asphyxie. Nous vous demandons plutôt de les jeter au point de collecte « point vert » du système de recyclage ou de les conserver en lieu sûr et de les réutiliser pour remballer le produit si une réparation était nécessaire. Si vous n'utilisez plus le produit lui-même, nous serions heureux que vous le donniez à un tiers plutôt que de le jeter. Nous, nos commerçants spécialisés ainsi que les points de collecte de déchets locaux seront heureux de vous indiquer comment vous débarrasser de votre produit dans les règles.



## Contenu du paquet

Vérifiez tout d'abord si les pièces suivantes sont comprises dans le paquet. Adressez-vous à votre vendeur si des pièces manquent.

1x cadre incl. guidon	1x Roue avant avec fourche	1x manuel d'utilisation
1x Douille du cache	1x Cache	1x Protection antichocs
1x vis	1x Écrou carré	T-Outil
1x selle	Graisse	

## Outils supplémentaires nécessaires

Il y a toujours risque de blessure lorsque vous utilisez des outils ou lorsque vous réalisez des tâches manuelles. Utilisez donc toujours des outils appropriés et de bonne qualité. Lors du montage/démontage, veillez à éviter toute blessure.



## Instructions de sécurité

- ⚠ Cette draineuse est un jouet et n'est pas destinée à être utilisée sur la voie publique. Son utilisation sur les routes, chaussées ou dans la circulation publique est interdite.
- ⚠ La draineuse équipée de pneus de 10 pouces convient aux enfants de moins de 36 mois.
- ⚠ La draineuse équipée de pneus de 12 pouces ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa conception ergonomique et de sa taille. La charge maximale autorisée est de 30 kg.
- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation.
- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Risque d'étouffement – Petites pièces, film d'emballage et sacs en plastique.
- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Risque de strangulation – Longs cordons ou ficelles.
- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Garder les outils et matériaux d'emballage hors de portée des enfants après le montage.
- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Assemblage uniquement par des adultes.
- ⚠ Lisez attentivement les instructions de montage et de démontage avant toute opération et respectez l'ensemble des consignes de sécurité et de montage. Seul un montage correct garantit une utilisation sûre du produit.
- ⚠ Les parents et responsables légaux sont responsables de la sécurité de l'enfant. Lisez cette notice avec votre enfant et expliquez-lui l'utilisation correcte du produit ainsi que l'importance des équipements de protection adaptés. Accompagnez votre enfant lors des premières utilisations jusqu'à ce qu'une manipulation sûre du produit soit assurée.
- ⚠ Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état du produit ainsi que le serrage de toutes les vis et éléments de fixation.

- ⚠ Le port d'un équipement de protection adapté est fortement recommandé, notamment :
  - Casque de vélo
  - Protections pour les genoux, les coudes et les poignets
  - Chaussures fermées et résistantes
- ⚠ Les lacets doivent toujours être correctement attachés afin d'éviter qu'ils ne se prennent dans les pièces mobiles ou les roues.
- ⚠ Le produit ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois. Les enfants doivent utiliser le produit uniquement sous la surveillance directe d'un adulte.
- ⚠ Évitez les vitesses excessives, en particulier dans les descentes. Si le produit est équipé d'un frein, certaines pièces du système de freinage peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Ne les touchez pas immédiatement après utilisation.
- ⚠ Le produit doit être utilisé uniquement :
  - sur des surfaces sèches, dures et planes,
  - dans des zones adaptées sans circulation,
  - ainsi que dans des espaces de jeu et d'entraînement sécurisés.
- ⚠ Le produit ne doit pas être utilisé :
  - à proximité d'escaliers, de pentes, de points d'eau ou de piscines,
  - sur la voie publique ou dans la circulation,
  - dans l'obscurité ou en cas de mauvaise visibilité,
  - sur des surfaces mouillées, glissantes, pierreuses ou irrégulières,
  - pour des sauts, figures ou acrobaties,
  - sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments altérant la vigilance,
  - ou si certaines pièces sont endommagées ou usées.


- ⚠ Les pièces endommagées doivent être remplacées immédiatement. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine ou homologuées.
- ⚠ Adaptez toujours la vitesse et le style de conduite aux conditions environnantes et gardez une distance de sécurité suffisante avec les autres personnes.
- ⚠ L'utilisation sûre du produit nécessite des capacités motrices et une expérience que les enfants doivent parfois acquérir progressivement. Accompagnez et surveillez votre enfant en conséquence.
- ⚠ Comme pour tout moyen de déplacement, l'utilisation de ce produit comporte des risques de chute, de collision et de blessure, pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles, même en respectant toutes les consignes de sécurité. L'utilisation du produit se fait sous la responsabilité de l'utilisateur.

## Maintenance

- ⚠ Un entretien, un nettoyage et des contrôles réguliers augmentent la sécurité, le bon fonctionnement et la durée de vie du produit. Un premier contrôle doit être effectué après seulement quelques heures d'utilisation.
- ⚠ Avant chaque utilisation, vérifiez les éléments suivants afin de vous assurer de leur bon état, de leur fonctionnement et de l'absence d'usure ou de dommage :
  - Vis et éléments de fixation
  - Guidon et direction
  - Freins
  - Roues et pneus
  - Roulements
- ⚠ Assurez-vous que le guidon ne puisse pas tourner indépendamment de la roue avant. Vérifiez régulièrement la pression des pneus conformément aux indications figurant sur les flancs des pneus.
- ⚠ Les pièces endommagées, usées ou déformées ne doivent plus être utilisées et doivent être remplacées immédiatement par des pièces d'origine ou homologuées.
- ⚠ Seuls les réglages, modifications ou réparations décrits dans cette notice sont autorisés. Toute modification susceptible de compromettre la sécurité est interdite.
- ⚠ Les écrous autofreinés et autres éléments de fixation autobloquants peuvent perdre leur efficacité après plusieurs montages et démontages et doivent être remplacés si nécessaire.
- ⚠ Nettoyez et entretenez le produit uniquement avec des produits de nettoyage et lubrifiants adaptés et non agressifs. Protégez le produit contre l'humidité, le sel de déneigement et le stockage prolongé dans des locaux humides.
- ⚠ Les roulements et pièces mobiles doivent être nettoyés régulièrement et graissés si nécessaire avec des lubrifiants adaptés.
- ⚠ Toutes les opérations d'entretien et de réparation nécessitent des connaissances techniques suffisantes. En cas de doute, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

## Montage

⚠ Respectez le couple indiqué pour les vis. Trop serrer les vis peut entraîner des défauts et provoquer par la suite des blessures graves de l'enfant.



### 1 Roue avant [III. 1]

Deux capuchons sont montés sur le tube de direction, respectivement au-dessus et en dessous de la douille de direction [III. 1, n° 6]. Veillez à ce qu'ils soient ajustés correctement. Appliquez la graisse fournie sur l'ensemble du tube de la fourche dans le tube de direction, au travers des embouts. [III. 1]

Introduisez la fourche par le bas à travers la tige de direction [III. 1, n° 1]. Veillez pour cela à ce que la flèche se trouvant sur l'adaptateur de fourche soit dirigée vers l'avant [III. 1, n° 2]. La fourche doit être bien enfoncée dans la tige de direction. Appuyez fermement le cas échéant sur le dessus du cadre. Lors du montage, si l'embout supérieur se détache du tube de direction, le réemboîter fermement dans le tube de direction. Attention à ce que le nez du clapet soit placé dans l'évidement du tube de direction. [III. 1, n° 7]

### 2 Guidon [III. 1]

⚠ Tous les composants doivent avoir une assise solide et le guidon ne doit plus bouger indépendamment de la roue avant.

Positionnez la douille du cache en vous aidant des deux trous de perçage sur la fourche [III. 1, n° 3]. Veillez à ce que la partie la plus large de la douille soit orientée vers le bas et que le trou de perçage rectangulaire pointe dans le sens du déplacement. Placez l'écrou livré dans le trou de perçage rectangulaire.

Placez le cache avec le renflement sur le guidon, en partant du bas vers le haut [III. 1, n° 4].

Placez le guidon équipé du cache sur la fourche. Le guidon doit être placé à angle droit par rapport à l'axe de la roue avant (et le câble de frein doit passer devant le guidon de manière transversale).

Faites remonter le cache aussi haut que possible jusqu'à voir la douille du cache avec l'écrou à l'intérieur.

Introduisez la vis fournie à travers les deux trous de perçage sur la douille du cache et sur le guidon de manière à ce que la vis pointe vers l'avant du vélo. Fixez la vis en la serrant légèrement avec une clé à six pans [T 5].

Avant de serrer complètement la vis, veillez à ce que tous les composants soient reliés les uns aux autres sans jeu et que le guidon soit placé à angle droit par rapport à l'axe des pneus. A présent, serrez complètement la vis avec une clé à six pans [T 5] [8 Nm]. Faites redescendre le cache et pressez-le sur la douille afin que les deux soient étroitement emboîtés. Enfin, positionnez la protection antichoc fournie en haut sur le guidon [III. 1, n° 5].


### 3 Selle [III. 1 et 2]

⚠ La hauteur de selle doit être réglée de manière à ce que les plantes des pieds des enfants gardent un contact complet avec le sol même avec des jambes légèrement pliées.

⚠ Veuillez prendre en considération l'information embossée „MINIMUM INSERT“ sur la tige de selle marquant la profondeur minimum d'insertion. La selle ne doit en aucun cas être fixée plus haut.

**Conseil :** Utilisez el T-outil.

Positionnez la selle avec le cône de serrage dans la tige de selle à une hauteur adaptée à l'enfant. Serrez la vis se trouvant sur le côté inférieur de la tige de selle [III. 2] avec une clé à six pans [SW 6] [10 Nm]. Veillez à ce que la selle ne glisse pas et qu'elle soit dirigée bien droite vers l'avant.



⚠ La selle doit à présent avoir une assise solide et elle ne doit plus pouvoir être remuée.

## Démontage

Ne pedez pas les petites pièces (vis, écrous, etc.) car elles serviront pour le montage.

### 1 Guidon

Retirez la protection antichoc du guidon. Tirez le cache vers le haut. Dévissez la vis située en dessous à l'aide d'une clé à six pans [T 5]. Retirez la vis et l'écrou de la douille du cache. Retirez le guidon de la fourche. Retirez la douille de la fourche.

### 2 Roue avant

Tirez la fourche hors de la tige de commande.

### 3 Selle

Dévissez la vis sur le dessous de la tige de la selle avec une clé à 6 pans [T 6] autant que possible pour pouvoir retirer la selle.


## Tourner le cadre

Pour que votre enfant continue plus longtemps à profiter de son vélo sans pédale, vous avez la possibilité de tourner le cadre et d'adapter ainsi la selle en hauteur.

Le cadre en pente vers le bas est prévu pour débutant. Le cadre en pente vers le haut est prévu pour les utilisateurs les plus grands.

Pour tourner le cadre, suivez la procédure suivante :

Effectuez le démontage. Tournez ensuite tout le cadre et montez ensuite tous les composants comme décrit sous le chapitre « Montage ».




## Paramètres

### 1 Réglage du levier de frein [III. 4]

⚠ Veuillez remarquer que modifier le réglage du levier de frein modifie également la puissance de freinage.

Vous pouvez adapter la course du levier de frein à la taille de la main de l'enfant. La vis sur le levier de frein permet de réaliser un réglage [III. 4, n° 1]. Dévissez/vissez-la avec un tournevis cruciforme jusqu'à ce que votre enfant puisse atteindre le levier facilement et en toute sécurité sans enlever la paume de ses mains du guidon.



### 2 Réglage de la puissance de freinage [III. 4 et 5]

⚠ Veuillez remarquer que le frein est uniquement pré-réglé et qu'il doit éventuellement être ajusté lors du montage final. Le réglage requiert des compétences professionnelles. Consultez un commerçant spécialisé si besoin est.

⚠ Avant d'effectuer cette étape, vous devez régler la course de levée du frein manuel.

⚠ Réglez la puissance de freinage en prenant en considération les capacités et l'habileté de votre enfant. Plus il est habile, plus le réglage de frein peut être puissant.

#### 1. Régler la puissance de freinage sur le levier de frein

La roue arrière comporte un boulon fileté où passe le câble de frein. Visser/Dévisser la vis fixée avec le boulon fileté [III 4, n° 2] permet de régler le frein. La règle ici :

- Dévisser : freinage plus fort
- Visser : freinage plus faible

Une fois la bonne puissance de freinage trouvée, vissez l'écrou [III. 4, n° 3] vers le levier de frein de sorte que l'écrou ne puisse pas se desserrer accidentellement.

⚠ Après avoir réglé le câble de frein, vous devrez éventuellement réajuster les mâchoires de frein.


#### 2. Régler la puissance de freinage sur le câble de frein

Si vous n'obtenez pas la puissance de freinage désirée en réalisant l'étape 1, alors le câble de frein doit être raccourci. Procédez comme suit :

⚠ Dévissez l'écrou [III. 5, n° 3] jusqu'à pouvoir sortir le câble de frein avec une pince. Prenez une clé à six pans [T 5] pour ce faire. La règle :

- Flèche 1 : Freinage plus fort
- Flèche 2 : Freinage plus faible

Une fois la bonne puissance de freinage trouvée, revissez l'écrou [III. 5, n° 3]. Réalisez les étapes 1 et 2 jusqu'à atteindre la puissance de freinage désirée.



### 3 Réglage des patins de frein [III. 5]

⚠ Veuillez noter que les patins de frein ne sont que pré-réglés et doivent être réajustés le cas échéant à la fin du montage. Le réajustement nécessite des connaissances spécifiques. Veuillez consulter un spécialiste si besoin.

**Conseil :** La distance optimale entre le patin de frein et la jante est d'env. 2 mm.

Desserrez l'écrou [III.5, n° 1] à l'aide d'une clé allen [T 5] jusqu'à ce que le patin de frein puisse être déplacé. Placez maintenant le patin de frein dans la bonne position. Pour un freinage en toute sécurité, les patins de frein devraient être situés juste au-dessus des rayons de la jante. Lorsque vous avez trouvé la bonne position, resserrez l'écrou. Maintenez le patin lors de cette opération, pour ne pas qu'il glisse.

Pour l'égalisation de l'écart des patins de frein par rapport à la jante à gauche et à droite, il y a des deux côtés une petite vis à l'extrémité inférieure du levier de frein [III. 5, n° 2].

Vissez ou dévissez celle-ci à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que les patins de frein soient centrés et que l'écart entre les patins de frein et la jante soit équivalent à gauche et à droite.

Il faut :

- Visser une vis : La force de traction est augmentée et le levier de frein se déplace dans la direction de cette vis.
- Dévisser une vis : Le levier de frein se déplace dans la direction opposée.

Lors de cette opération, veillez à ce que la force de traction soit égale des deux côtés et ne la réglez pas que d'un seul côté.


### 4 Indication : Pression des pneumatiques

⚠ Veillez à ce que les pneus soient placés au milieu des jantes pour éviter des pneus inégaux.

⚠ Une pompe pneumatique adaptée aux valves de pneus d'auto (A/V) est nécessaire pour gonfler les pneus.

Pour gonfler le pneu, utilisez une pompe avec affichage de la pression. La pression pneumatique max. indiquée sur les pneus [Exemple : Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)] ne doit pas être dépassée.

## Bici senza pedali per bambini - Streetrunner FX 10" e 12"



10"	12"
2-5 anni	3-6 anni
max. 30kg	max. 30kg



### Indicazioni per la sicurezza

- ⚠ Questa balance bike è un giocattolo e non è destinata all'uso nel traffico pubblico. È vietato utilizzarla su strade pubbliche, carreggiate o nel traffico stradale.
- ⚠ La balance bike con pneumatici da 10 pollici è adatta ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
- ⚠ La balance bike con pneumatici da 12 pollici non è adatta ai bambini di età inferiore a 36 mesi a causa della sua progettazione ergonomica e delle sue dimensioni. Il carico massimo consentito è di 30 kg.
- ⚠ **AVVERTENZA!** Utilizzare dispositivi di protezione. Non utilizzare nel traffico.
- ⚠ **AVVERTENZA!** Pericolo di soffocamento - Piccole parti, pellicola di imballaggio e sacchetti di plastica.
- ⚠ **AVVERTENZA!** Pericolo di strangolamento - Corde o lacci lunghi.
- ⚠ **AVVERTENZA!** Tenere gli strumenti e i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini dopo il montaggio.
- ⚠ **AVVERTENZA!** Montaggio consentito solo agli adulti.
- ⚠ Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e smontaggio prima di iniziare qualsiasi operazione e rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e montaggio. Solo un montaggio corretto garantisce il funzionamento sicuro del prodotto.
- ⚠ I genitori e i tutori sono responsabili della sicurezza del bambino. Leggere queste istruzioni insieme al bambino e spiegare il corretto utilizzo del prodotto e l'importanza di utilizzare adeguati dispositivi di protezione. Accompagnare il bambino durante i primi tentativi di utilizzo fino a quando non sarà in grado di utilizzare il prodotto in modo sicuro.
- ⚠ Prima di ogni utilizzo verificare che il prodotto sia in perfette condizioni e che tutte le viti e gli elementi di fissaggio siano correttamente serrati.

### Servizio clienti/Ordini pezzi di ricambio

Un servizio di cui potete fidarvi! Veloce, competente e sempre a vostra disposizione per occuparci delle vostre richieste e desideri. Il servizio clienti Star-Trademarks si assicura che possiate utilizzare di nuovo e velocemente il vostro prodotto. Per noi è uguale se ci avete spedito il vostro prodotto per la riparazione oppure se volete semplicemente ordinare dei pezzi di ricambio o soggetti a usura. Noi ripariamo il vostro prodotto in modo veloce e professionale oppure vi inviamo immediatamente i pezzi di ricambio necessari. E tutto questo al giusto prezzo! Il modo migliore per ordinare i pezzi di ricambio è attraverso il nostro shop online (categoria pezzi di ricambio), ma volentieri anche per e-mail o attraverso la hotline del nostro servizio clienti. Se avete ulteriori domande, se volete spedirci il vostro prodotto oppure avete bisogno d'aiuto con il vostro ordine, non esitate a scriverci o a chiamare la nostra hotline. Il nostro team del servizio clienti è volentieri a vostra disposizione per qualsiasi informazione. La vostra soddisfazione, così come la sicurezza del vostro prodotto ci sta a cuore!

### Assistenza

In caso di domande, problemi o supporto tecnico il vostro rivenditore specializzato oppure noi, in qualità di produttore, stiamo volentieri a vostra disposizione.

Hotline	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
E-mail	Negozi
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GmbH  
Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany  
Tutti i diritti sono riservati all'autore. Salvo modifiche ed errori.  
Edizione 06/2026

### Garanzia

Star-Trademarks offre al cliente finale (utilizzatore) all'interno dell'Unione Europea una garanzia aggiuntiva per questo prodotto. Il cliente finale di questo prodotto (utilizzatore) che effettua un acquisto da un'azienda (rivenditore) in Germania ha, nell'ambito delle disposizioni sulla vendita di beni di consumo, diritti di legge sulla garanzia, la quale non viene limitata da questa garanzia. Questa garanzia conferisce all'utilizzatore ulteriori diritti. Potete scoprire come beneficiare dei diritti aggiuntivi in qualità di utilizzatore e il funzionamento delle condizioni di garanzia andando sul nostro sito internet alla voce garanzia.

### Smaltimento

Star-Trademarks punta a materiali per l'imballo che siano il più possibile eco-compatibili e riciclabili, per contrastare la crescente produzione di rifiuti. Si prega di non lasciare per nessun motivo il materiale d'imballo non più necessario ai bambini per giocarci.



Sussiste pericolo di soffocamento. Si prega invece di smaltire quest'ultimo ai centri di raccolta del sistema di riciclaggio "Isola Ecologica" oppure di conservarlo al sicuro nell'eventuale caso in cui sia necessaria una riparazione, per poter imballare correttamente il prodotto. Qualora non necessitate più del prodotto, saremmo lieti se date il prodotto a terzi prima di prendere la decisione di smaltirlo. Per le precise modalità di smaltimento potete informarvi volentieri presso di noi, presso i rivenditori specializzati oppure anche nei centri locali per la raccolta dei rifiuti.

### Contenuto alla consegna

Per prima cosa verificate che i seguenti componenti siano stati consegnati in dotazione. Rivolgersi al proprio rivenditore nel caso in cui mancassero dei componenti.



### Altri strumenti necessari

L'utilizzo di strumenti e lo svolgimento di attività manuali può comportare il pericolo di lesioni. Utilizzate quindi strumenti perfettamente idonei e di ottima qualità. Si prega di prestare attenzione durante montaggio e smontaggio, per evitare lesioni.



### Manutenzione


- ⚠ Una manutenzione, pulizia e ispezione regolari aumentano la sicurezza, la funzionalità e la durata del prodotto. Il primo controllo deve essere effettuato dopo poche ore di utilizzo.
- ⚠ Prima di ogni utilizzo verificare i seguenti componenti per accertarsi che siano in buone condizioni, funzionanti e privi di usura o danni:
  - Viti ed elementi di fissaggio
  - Manubrio e sterzo
  - Freni
  - Ruote e pneumatici
  - Cuscinetti
- ⚠ Assicurarsi che il manubrio non possa ruotare indipendentemente dalla ruota anteriore. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici secondo le indicazioni riportate sul fianco del pneumatico.
- ⚠ Le parti danneggiate, usurate o deformate non devono più essere utilizzate e devono essere sostituite immediatamente con ricambi originali o approvati.
- ⚠ Sono consentite esclusivamente le regolazioni, modifiche o riparazioni descritte in queste istruzioni. Qualsiasi modifica che possa compromettere la sicurezza è vietata.
- ⚠ I dadi autobloccanti e altri elementi di fissaggio autobloccanti possono perdere la loro efficacia dopo ripetuti montaggi e smontaggi e devono essere sostituiti se necessario.
- ⚠ Pulire e mantenere il prodotto utilizzando esclusivamente detersivi e lubrificanti adatti e non aggressivi. Proteggere il prodotto dall'umidità, dal sale stradale e dalla conservazione prolungata in ambienti umidi.
- ⚠ I cuscinetti e le parti mobili devono essere puliti regolarmente e, se necessario, nuovamente lubrificati con prodotti idonei.
- ⚠ Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione richiedono adeguate competenze tecniche. In caso di dubbio rivolgersi a un rivenditore specializzato.

- ⚠ Si raccomanda vivamente l'uso di adeguati dispositivi di protezione, tra cui:
  - Casco da bicicletta
  - Protezioni per ginocchio, gomiti e polsi
  - Scarpe chiuse e resistenti
- ⚠ I lacci delle scarpe devono essere sempre ben allacciati per evitare che si impiglino nelle parti mobili o nelle ruote.
- ⚠ Il prodotto può essere utilizzato da una sola persona alla volta. I bambini devono utilizzare il prodotto esclusivamente sotto la diretta supervisione di un adulto.
- ⚠ Evitare velocità eccessive, soprattutto in discesa. Se il prodotto è dotato di freno, alcuni componenti del sistema frenante possono diventare molto caldi durante l'uso. Non toccarli immediatamente dopo l'utilizzo.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente:
  - su superfici asciutte, solide e piane,
  - in aree idonee prive di traffico,
  - e in aree sicure per il gioco e l'esercizio.
- ⚠ Il prodotto non deve essere utilizzato:
  - vicino a scale, pendii, corsi d'acqua o piscine,
  - su strade pubbliche o nel traffico,
  - al buio o in condizioni di scarsa visibilità,
  - su superfici bagnate, scivolose, rocciose o irregolari,
  - per salti, acrobazie o trick,
  - sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali che alterano lo stato di coscienza,
  - oppure se alcune parti risultano danneggiate o usurate.

- ⚠ Le parti danneggiate devono essere sostituite immediatamente. Utilizzare esclusivamente ricambi originali o approvati.
- ⚠ Adattare sempre la velocità e lo stile di guida alle condizioni ambientali e mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dalle altre persone.
- ⚠ L'uso sicuro del prodotto richiede capacità motorie ed esperienza che i bambini potrebbero dover acquisire gradualmente. Supportare e sorvegliare il bambino di conseguenza.
- ⚠ Come per tutti i mezzi di trasporto, l'utilizzo di questo prodotto comporta rischi di cadute, collisioni e lesioni, comprese lesioni gravi o mortali, anche nel rispetto di tutte le istruzioni di sicurezza. L'utilizzo del prodotto avviene a proprio rischio.

## Montaggio

⚠ Prestate attenzione alla coppia di serraggio delle viti prestabilita. Avvitare eccessivamente le viti può causare il guasto e, conseguentemente, portare a gravi lesioni del bambino.



### 1 Ruota anteriore [fig. 1]

Nel tubo dello sterzo è integrata una calotta della serie sterzo sia sotto che sopra [fig. 1, n° 6]. Verificare che siano inseriti in modo sicuro.

Spalmare sull'intera forcella il grasso lubrificante incluso nella fornitura per poter infilare senza problemi la forcella attraverso i coperchi della serie sterzo. [fig. 1]

Inserire lo stelo della forcella da sotto attraverso il tubo dello sterzo [fig. 1, n° 1]. Eseguendo questa operazione assicurarsi che la freccia sull'adattatore della forcella punti in avanti [fig. 1, n° 2]. Lo stelo della forcella deve essere fissato saldamente nel tubo dello sterzo. Eventualmente, esercitare un po' di forza sul telaio premendo dall'alto. Se, durante in montaggio, il tappo superiore della serie sterzo non dovesse allentarsi, fissarlo nuovamente nel tubo dello sterzo. Fare attenzione affinché il nasello del coperchio venga posizionato esattamente nello spazio libero sul tubo dello sterzo. [fig. 1, n° 7]

### 2 Sterzo [fig. 1]

⚠ Tutti i componenti devono essere ben saldi in posizione e lo sterzo non deve più potersi muovere indipendentemente dalla ruota anteriore.

Posizionare il nucleo della calotta con le due fessure sullo stelo della forcella [fig. 1, n° 3]. Nel farlo assicurarsi che esse siano collocate con l'estremità più larga in basso e che la fessura quadrata sia rivolta nella direzione di guida. Applicare il dato in dotazione alla fessura quadrata.

Inserire la calotta sullo sterzo infilandola da sotto e con la bombatura rivolta verso l'alto [fig. 1, n° 4].

Inserire lo sterzo completo di calotta nello stelo della forcella. Lo sterzo deve essere perpendicolare alla ruota anteriore (e il cavo del freno passare obliquamente davanti allo sterzo).

Scorrere la calotta verso l'alto fino a poter vedere il nucleo della calotta con il dado al suo interno.

Inserire la vite in dotazione dalla direzione di seduta attraverso la fessura sul nucleo della calotta e il foro presente sullo sterzo. Fissare la vite stringendola leggermente con una chiave a brugola [apertura chiave 5].

⚠ Prima di serrare definitivamente la vite, controllare che tutti i componenti siano connessi saldamente gli uni agli altri senza traballare e che lo sterzo sia perpendicolare alle gomme. Serrare ora la vite utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 5] [8 Nm]. Tirare il nucleo della calotta in basso e premerlo sulla calotta in modo che siano uniti saldamente. Posizionare infine la protezione anti-urto in dotazione in alto sullo sterzo [fig. 1, n° 5].


### 3 Sella [Fig. 1 e 2]

⚠ L'altezza del sellino deve essere regolata di modo che la pianta del piede del bambino tocchi completamente terra anche con le gambe leggermente piegate.

⚠ Prestare attenzione all'indicazione "MINIMUM IN-SERT" impressa sulla barra del sellino, la quale marca il livello di inserimento minimo. Il sellino non deve mai essere fissato ad un'altezza maggiore.

**Consiglio:** Utilizzare lo T-strumento.

Posizionare il sellino con cono di serraggio nel tubo del sellino scegliendo un'altezza adeguata per il bambino. Serrare la vite che si trova sul lato inferiore del tubo reggisella [fig. 2] utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 6] [10 Nm]. Eseguendo questa operazione assicurarsi che il sellino non si sposti e che sia dritto e orientato in avanti.



⚠ Il sellino deve essere ora ben saldo in posizione e non deve più potersi muovere.

## Smontaggio

Fare attenzione alle singole parti piccole (viti, dadi, ecc.) in quanto saranno nuovamente necessarie per il montaggio.

### 1 Sterzo

Rimuovere la protezione anti-urto dallo sterzo. Scorrere la calotta verso l'alto. Svitare la vite che si trova sotto a quest'ultima con una chiave a brugola [apertura chiave 5]. Rimuovere la vite e il dado dal nucleo della calotta.

Staccare lo sterzo dallo stelo della forcella tirandolo. Rimuovere il nucleo della calotta dallo stelo della forcella.

### 2 Ruota anteriore

Estrarre lo stelo della forcella dal tubo dello sterzo.

### 3 Sellino


Allentare la vite che si trova sul lato inferiore del tubo reggisella utilizzando una chiave a brugola [apertura chiave 6] fino a che non sarà possibile rimuovere il sellino.

## Capovolgere il telaio

Per permettere al vostro bambino di utilizzare la bicicletta senza pedali ancora più a lungo, è possibile capovolgere il telaio e regolare ulteriormente l'altezza del sellino.

Il montaggio con telaio orientato verso il basso è pensato per i primi utilizzi. Il montaggio con telaio orientato verso l'alto è pensato per i bambini più grandi.

Per capovolgere il telaio, seguire le istruzioni qui di seguito: Eseguire lo smontaggio. Successivamente, capovolgere l'intero telaio e rimontare tutti i componenti come descritto alla sezione montaggio.




## Impostazioni

### 1 Regolazione dalla leva del freno [Fig. 4]

⚠ Si prega di tenere in considerazione che modificando la leva del freno si effettuerà anche una modifica della forza frenante.

Potete adattare l'asse della leva del freno alla grandezza della mano del bambino. Ciò va effettuato tramite la vite di regolazione sulla leva del freno [fig. 4, n° 1]. Giratela aiutandovi con un cacciavite per viti con impronta a croce in modo più stretto o più blando, così da permettere al vostro bambino di raggiungere la leva in maniera semplice e sicura, senza dover togliere i palmi delle mani dalle impugnature del manubrio.



### 2 Regolazione della forza frenante [Fig. 4 e 5]

⚠ Si prega di notare che il freno viene solamente posizionato e che in fase di montaggio finale deve essere poi aggiustato all'occorrenza. L'aggiustamento finale richiede una conoscenza specialistica. All'occorrenza consultate un rivenditore specializzato.

⚠ Prima di eseguire questo passaggio è necessario regolare la leva del freno di stazionamento.

⚠ Regolate la forza frenante in base al grado di destrezza del bambino. Maggiore è la destrezza, più forte può essere impostato il freno.

### 1. Regolazione della forza frenante sulla leva del freno

Sulla leva del freno è situato un bullone filettato attraverso il quale passa il cavo del freno. Girando verso l'esterno/l'interno la vite fissata con il bullone filettato [fig. 4, n° 2] effettuate una modifica del freno. In generale:

- Girare verso l'esterno: maggiore forza frenante
- Girare verso l'interno: minore forza frenante

Una volta trovata la giusta forza frenante, girate il dado [fig. 4, n° 3] in direzione della leva del freno così da impedire definitivamente lo svitamento inavvertito del dado.

⚠ Dopo la regolazione del cavo del freno le ganasce devono essere eventualmente corrette.


### 2. Impostare la forza del freno al cavo del freno

Nel caso in cui con il passaggio 1 non otteniate la forza frenante desiderata, allora è necessario l'accorciamento/allungamento del cavo del freno. Si prega di procedere nel seguente modo: Aprite il dado [fig. 5, n° 3] in modo da poter estrarre il cavo del freno aiutandovi con una tenaglia.

⚠ Prendete qui una chiave a brugola [apertura chiave 5] per aiutarvi. In generale:

- Direzione della freccia 1: Maggiore forza frenante
- Direzione della freccia 2: Minore forza frenante

Una volta trovata la giusta forza frenante, avvitate nuovamente il dado [fig. 5, n° 3]. Eseguite i passi 1 e 2 finché avrete impostato la forza frenante desiderata.



### 3 Regolazione delle ganasce [Fig. 5]

⚠ Considerare che le ganasce sono semplicemente preimpostate e dunque nella fase finale del montaggio tale impostazione deve essere eventualmente corretta. Il riadattamento richiede competenze specialistiche. Contattare eventualmente un rivenditore specializzato.

**Consiglio:** La distanza ideale tra la ganasca del freno e il cerchione è di ca. 2 mm.

Allentare il dado [fig. 5, n° 1] con una chiave a brugola [apertura chiave 5] in modo tale che la ganasca del freno possa muoversi. Girare ora la ganasca del freno nella corretta posizione. Per un funzionamento sicuro del freno, le ganasce dovrebbero trovarsi in alto sul raggio della ruota. Una volta raggiunta la corretta posizione, fissare nuovamente i dadi. Tenere ferma la ganasca affinché non scivoli. Per compensare la distanza delle ganasce del freno a destra e a sinistra del cerchione, su entrambi i lati si trova una piccola vite all'estremità inferiore del braccio del freno [fig. 5, n° 2]. Girare questa vite con un cacciavite a lama cruciforme verso l'interno/esterno in modo da ottenere un allineamento delle ganasce del freno e in modo tale che la distanza tra la ganasca e il cerchione sia la stessa a destra e a sinistra.

Indicazioni:

- Girare la vite verso l'interno: La forza di trazione viene allentata e il braccio del freno si muove in direzione di questa vite.
- Girare la vite verso l'esterno: Il braccio del freno si muove in direzione contraria.

Considerare sempre che è necessario creare un bilanciamento di forza su entrambi i lati e non è sufficiente regolare solo su un lato.



### 4 Nota: Pressione del pneumatico

⚠ Fate attenzione che i pneumatici stiano centrali ai cerchioni, per evitare che le ruote corrano in modo non uniforme.

⚠ Per gonfiare i pneumatici vi serve una pompa pneumatica, che sia adatta per valvole auto (A/V).

Per gonfiare i pneumatici utilizzate una pompa con indicatore di pressione ari. La pressione del pneumatico massima indicata sui pneumatici [Esempio: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)] non deve essere superata.

## Bicicleta sin pedales - Streerunner FX 10" y 12"



### Indicaciones de seguridad

- ⚠ Esta bicicleta sin pedales es un juguete y no está destinada para su uso en el tráfico público. Está prohibido utilizarla en calles, carreteras o vías públicas.
- ⚠ La bicicleta sin pedales con neumáticos de 10 pulgadas es apta para niños menores de 36 meses.
- ⚠ La bicicleta sin pedales con neumáticos de 12 pulgadas no es apta para niños menores de 36 meses debido a su diseño ergonómico y tamaño.
- ⚠ La carga máxima permitida es de 30 kg.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! Debe utilizarse equipo de protección. No utilizar en el tráfico.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de asfixia - Piezas pequeñas, película de embalaje y bolsas de plástico.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de estrangulamiento - Cuerdas o cordones largos.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! Mantenga las herramientas y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños después del montaje.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! Montaje solo por adultos.
- ⚠ Lea atentamente las instrucciones de montaje y desmontaje antes de comenzar el montaje o desmontaje y siga todas las indicaciones de seguridad y montaje. Solo un montaje correcto garantiza el funcionamiento seguro del producto.
- ⚠ Los padres y tutores son responsables de la seguridad del niño. Lea estas instrucciones junto con el niño y explíquelo el uso seguro del producto y la importancia del equipo de protección adecuado. Supervise al niño durante los primeros intentos de uso hasta garantizar un manejo seguro del producto.
- ⚠ Antes de cada uso, compruebe que el producto se encuentre en perfecto estado y que todos los tornillos y elementos de unión estén firmemente ajustados.

### Servicio de atención al cliente/Pedido de piezas de repuesto

¡Un servicio en el que puede confiar! Rápido, competente y siempre esforzándose para atender sus peticiones y deseos. El servicio técnico de Star-Trademarks le asegura que le devolverá su producto en un abrir y cerrar de ojos. Da igual si nos lo envía para que lo reparamos o si solo quiere pedir piezas de desgaste o repuesto. Reparamos su artículo rápida y profesionalmente o le enviamos las piezas de repuesto que necesita de inmediato. ¡Y todo a un buen precio! Le recomendamos que pida las piezas de repuesto a través de nuestra tienda online (en la sección de piezas de repuesto). No obstante también puede enviarnos un correo electrónico o llamarnos por teléfono. Si tiene preguntas, desea enviarnos su artículo o necesita ayuda con el pedido, no dude en escribirnos o llamarnos por teléfono a nuestra línea directa. Nuestro equipo estará encantado de facilitarle más información. ¡Su satisfacción y la seguridad de su producto son muy importantes para nosotros!

### Servicio técnico

Su distribuidor especializado y nosotros como fabricante estamos a su disposición para responder ante cualquier pregunta, problema o asistencia técnica.

Atención telefónica	Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	www.star-trademarks.com
Correo electrónico	Tienda
service@star-trademarks.com	www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GmbH  
Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany  
Todos los derechos pertenecen al autor. Sujeto a modificaciones y errores.  
Fecha: 06/2026

- ⚠ Se recomienda encarecidamente el uso de equipo de protección adecuado, incluyendo:
  - Casco de bicicleta
  - Protectores para rodillas, codos y muñecas
  - Calzado resistente y cerrado
- ⚠ Los cordones deben estar siempre bien atados para evitar que se enganchen en piezas móviles o ruedas.
- ⚠ El producto solo puede ser utilizado por una persona a la vez. Los niños solo deben utilizar el producto bajo la supervisión directa de un adulto.
- ⚠ Evite velocidades excesivas, especialmente en pendientes. Si el producto dispone de freno, las piezas del sistema de frenado pueden calentarse mucho durante el uso. No las toque inmediatamente después de su utilización.
- ⚠ El producto solo debe utilizarse:
  - sobre superficies secas, firmes y niveladas,
  - en zonas adecuadas libres de tráfico,
  - y en áreas seguras de juego y práctica.
- ⚠ El producto no debe utilizarse:
  - cerca de escaleras, pendientes, agua o piscinas,
  - en calles públicas o en el tráfico,
  - en la oscuridad o con mala visibilidad,
  - sobre superficies mojadas, resbaladizas, pedregosas o irregulares,
  - para saltos, trucos o acrobacias,
  - bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos que alteren la conciencia,
  - o si presenta piezas dañadas o desgastadas.

### Garantía y responsabilidad

Star-Trademarks ofrece al cliente final (consumidor) una garantía adicional para este producto dentro de la Comunidad Europea. El cliente final de este producto (el consumidor) adquiere ciertos derechos legales sobre la garantía al comprar a través una empresa (distribuidor, tienda) en Alemania de acuerdo a las directivas sobre la compra de bienes de consumo. Estos derechos no se ven limitados por esta garantía. Así pues, esta garantía concede al consumidor derechos adicionales. En la sección Garantía de nuestra página web obtendrá más información sobre cómo usted, como consumidor, puede disfrutar de estos derechos adicionales y cómo ampliar las condiciones de garantía.

### Eliminación

Star-Trademarks apuesta en lo posible por materiales de embalaje ecológicos y reciclables para luchar contra el volumen de residuos que crece sin cesar. Le rogamos que no deje a los niños jugar con el material de embalaje cuando este ya no sea necesario.



Existe riesgo de asfixia. En lugar de ello le pedimos que deseche el material en un punto limpio o «Punto verde» del servicio de reciclado o que lo guarde en un lugar seguro para embalar el producto adecuadamente en caso de que tenga que enviarlo para realizar alguna reparación. Si usted ya no necesitase el producto, nos alegraría mucho que se lo transmitiese a un tercero antes de decidir desecharlo definitivamente. Podrá recibir información sobre los métodos de desecho adecuados a través de nuestro equipo, nuestros distribuidores o en el departamento de gestión de residuos local.


### Volumen de suministro

En primer lugar compruebe que el contenido de la entrega incluya los siguientes componentes. Póngase en contacto con su distribuidor si faltase alguna pieza.



### Herramientas adicionales necesarias

Tenga en cuenta que siempre que trabaje con herramientas y realice tareas artesanales existirá peligro de lesiones. Por este motivo emplee siempre herramientas adecuadas y de buena calidad. Preste mucha atención durante el montaje y desmontaje para evitar lesiones.




### Mantenimiento

- ⚠ El mantenimiento, cuidado e inspección periódicos aumentan la seguridad, funcionalidad y vida útil del producto. La primera inspección debe realizarse tras pocas horas de uso.
- ⚠ Antes de cada uso, compruebe los siguientes componentes para verificar su correcto estado, funcionamiento, desgaste y fijación:
  - Tornillos y elementos de unión
  - Manillar y dirección
  - Frenos
  - Ruedas y neumáticos
  - Rodamientos
- ⚠ Asegúrese de que el manillar no pueda girarse independientemente de la rueda delantera. Compruebe regularmente la presión de los neumáticos según las indicaciones de los flancos del neumático.
- ⚠ Las piezas dañadas, desgastadas o deformadas no deben seguir utilizándose y deben sustituirse inmediatamente por piezas originales o autorizadas.
- ⚠ Solo pueden realizarse ajustes, modificaciones o reparaciones descritos en estas instrucciones. Quedan prohibidas las modificaciones que puedan afectar a la seguridad.
- ⚠ Las tuercas autoblocantes y otros elementos de fijación autoblocantes pueden perder su eficacia después de repetidos montajes y desmontajes y deben sustituirse si es necesario.
- ⚠ Limpie y mantenga el producto únicamente con productos de limpieza y lubricantes adecuados y no agresivos. Proteja el producto de la humedad, la sal para carreteras y el almacenamiento prolongado en lugares húmedos.
- ⚠ Los rodamientos y las piezas móviles deben limpiarse regularmente y lubricarse nuevamente con lubricantes adecuados cuando sea necesario. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación requieren conocimientos técnicos suficientes. En caso de duda, consulte a un distribuidor especializado.

## Montaje

⚠ *Tenga en cuenta el par de apriete del tornillo. Pasar de rosca el tornillo puede provocar daños y, como consecuencia, el niño podría sufrir lesiones graves.*



### 1 Rueda delantera [fig. 1]

El tubo de dirección cuenta arriba y abajo con una tapa del juego de dirección [fig. 1, n.º 6]. Compruebe que queda en su sitio. Aplique el lubricante suministrado por todo el tubo de la horquilla para poder introducirlo fácilmente a través de las tapas del tubo de dirección. [Fig. 1]

Pase el eje de la horquilla desde abajo por el tubo de dirección [fig. 1, n.º 1]. Asegúrese de que la flecha del adaptador de horquilla quede hacia delante [fig. 1, n.º 2]. El eje de la horquilla debe quedar bien insertado en el tubo de dirección. Si es necesario apriete con algo de fuerza desde arriba en el cuadro.

Si la tapa superior del tubo de dirección se afloja durante el montaje, vuelva a introducirla firmemente en el tubo de dirección. Asegúrese de que el saliente de la tapa esté colocado en la hendidura del tubo de dirección. [Fig. 1, n.º 7]

### 2 Manillar [fig. 1]

⚠ *Todos los componentes tienen que quedar bien fijados y el manillar no se puede mover de manera independiente a la rueda delantera.*

Coloque el casquillo de la visera con los dos orificios en la horquilla [fig. 1, n.º 3]. Al hacerlo asegúrese de que los extremos anchos queden hacia abajo y el orificio rectangular apunte a la dirección de la marcha. Coloque la tuerca suministrada en el orificio rectangular.

Introduzca la visera con la curvatura hacia arriba desde abajo en el manillar [fig. 1, n.º 4]. Introduzca el manillar con la visera en el eje de la horquilla. El manillar debe quedar en ángulo recto respecto a la rueda delantera (y el cable de frenos perpendicular al manillar).

Levante la visera todo lo posible de forma que el casquillo con la tuerca quede visible.

Pase el tornillo suministrado desde la dirección de asiento por el orificio del casquillo de la visera y el orificio del manillar. Fije el tornillo apretando ligeramente con una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 5].

⚠ *Antes de fijar completamente el tornillo asegúrese de que todos los componentes quedan bien sujetos entre sí y no presentan holgura, además de que el manillar queda en ángulo recto respecto a la rueda.*

Apriete el tornillo con una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 5] [8 Nm].

Empuje la visera hacia abajo con el casquillo de la visera, de forma que ambos queden bien montados.

Por último coloque el protector contra impactos suministrado en la parte superior del manillar [fig. 1, n.º 5].


### 3 Sillín [fig. 1 y 2]

⚠ *Ajuste la altura del sillín de manera que el niño sea capaz de llegar fácilmente al suelo con la planta de los pies y las piernas ligeramente dobladas.*

⚠ *Tenga en cuenta la inscripción «MINIMUM INSERT» de la barra del sillín que marca la posición mínima de encaje de la misma. Bajo ningún concepto deberá fijar el sillín en una posición superior.*

**Consejo:** Use la T-herramienta.

Coloque el sillín con la pieza de inserción en la tija del sillín a una altura adecuada para el niño. Apriete el tornillo que se encuentra en la parte inferior de la tija del sillín [fig. 2] con una llave de cabeza hexagonal [SW 6] [10 Nm]. Asegúrese de que el sillín no se desplace y quede recto hacia delante.



⚠ *El sillín tiene que quedar bien fijado y no debe poder moverse.*

## Desmontaje

Guarde bien las pequeñas piezas sueltas (tornillos, tuercas, etc.) ya que las volverá a necesitar para el montaje.

### 1 Manillar

Retire el protector contra impactos del manillar. Levante la visera hacia arriba. Afloje el tornillo que se encuentra debajo con una llave de cabeza hexagonal [ancho de llave 5]. Saque el tornillo y la tuerca del casquillo de la visera.

Saque el manillar de la horquilla. Retire el casquillo de la visera de la horquilla.

### 2 Rueda delantera

Saque el eje de la horquilla del tubo de dirección.

### 3 Sillín

Gire el tornillo de la parte inferior de la tija del sillín con una llave de cabeza hexagonal [SW 6] hasta que pueda retirar el sillín.


## Girar el cuadro

Para que su hijo pueda disfrutar de la bicicleta durante más tiempo, tiene la opción de girar el cuadro y volver a ajustar la altura del sillín.

La forma del cuadro inclinada hacia abajo está diseñada para la edad de iniciación. La forma del cuadro dispuesta hacia arriba está diseñada para usuarios mayores.

Para girar el cuadro proceda del siguiente modo:

Desmonte la bicicleta. A continuación gire todo el cuadro y monte los componentes tal y como se describe en el apartado sobre el montaje.




## Ajustes

### 1 Ajuste de la palanca de freno [fig. 4]

⚠ *Al hacerlo tenga en cuenta que al modificar la palanca de freno también estará cambiando la fuerza de frenada.*

Puede adaptar el recorrido de la palanca del freno de mano al tamaño de la mano del niño. Esto se consigue ajustando el tornillo regulador de la palanca de freno [fig. 4, n.º 1]. Con ayuda de un destornillador de estrella gire el tornillo hacia dentro y hacia fuera lo necesario para que el niño pueda manejar la palanca fácilmente y de manera segura sin tener que separar el pulpejo (el nacimiento del pulgar) de la empuñadura.



### 2 Ajuste de la fuerza de frenada [fig. 4 y 5]

⚠ *Por favor, tenga en cuenta que el freno viene únicamente preajustado y que habrá que reajustarlo durante el montaje final. El reajuste requiere conocimientos técnicos. Consulte a un especialista si fuese necesario.*

⚠ *Antes de realizar este paso hay que configurar el recorrido de la palanca del freno de mano.*

⚠ *Ajuste la fuerza de frenada según la habilidad del niño. Cuanta más habilidad demuestre el niño, más fuerte podrá ajustarse el freno.*

#### 1. Ajuste de la fuerza de frenada en la palanca del freno

En la palanca del freno hay un perno roscado a través del cual pasa el cable del freno. Aflojando y apretando el tornillo fijado con el perno roscado [fig. 4, n.º 2] usted puede modificar la frenada. Para ello:

- Girar hacia fuera: aumentar fuerza de frenado.
- Girar hacia dentro: disminuir fuerza de frenado.

Una vez encontrada la fuerza de frenado correcta, gire la tuerca [fig. 4, n.º 3] en dirección a la palanca de freno hasta que la tuerca no se pueda aflojar por accidente.

⚠ *Después de ajustar el cable de freno es posible que tenga que reajustar las zapatas.*


**2. Ajustar la fuerza de frenado en el cable de freno**  
Si no consiguiere la fuerza de frenado deseada una vez realizado el paso 1, tendrá que acortar o alargar el cable del freno. Proceda como se indica a continuación:

⚠ *Abra la tuerca [fig. 5, n.º 3] hasta que pueda sacar el cable del freno con unos alicates. Para ello ayúdese de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5]. Para ello:*

- Dirección flecha 1: aumentar fuerza de frenado.
- Dirección flecha 2: disminuir fuerza de frenado.

Una vez haya encontrado la fuerza de frenada adecuada, vuelva a apretar la tuerca [fig. 5, n.º 3].

Repita los pasos 1 y 2 hasta que haya conseguido ajustar la fuerza de frenado deseada.



### 3 Ajuste de las zapatas de freno [Fig. 5]

⚠ *Por favor, tenga en cuenta que las zapatas están únicamente preajustadas y hay que reajustarlas durante el montaje final. Este ajuste posterior requiere de conocimientos específicos. Si fuese necesario, consulte a un especialista.*

**Consejo:** La distancia óptima entre la zapata de freno y la llanta es de unos 2 mm.

Afloje la tuerca [fig. 5, n.º 1] con una llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 5] hasta que pueda mover la zapata de freno. Gire la zapata hasta la posición correcta. Para frenar con seguridad, la zapata de freno debe quedar justo sobre el radio, en la llanta. Una vez ajustada la posición adecuada, vuelva a apretar la tuerca. Sujete la zapata de freno para que no se mueva.

Para compensar la distancia de la zapata a la derecha e izquierda de la llanta encontrará a ambos lado un pequeño tornillo, en el extremo de la palanca de freno [fig. 5, n.º 2].

Apriételo con un destornillador en cruz de manera que la zapata quede centrada y la distancia entre esta y la llanta sea igual a la derecha y a la izquierda.

Para ello:

- Girar el tornillo hacia dentro: la fuerza de tracción aumenta y la palanca de freno se mueve hacia este tornillo.
- Girar el tornillo hacia fuera: la palanca de freno se mueve en la dirección contraria.

Al hacerlo, tenga en cuenta que a ambos lados debe conseguir la misma fuerza de tracción y no solo podrá ajustar por un lado.

### 4 Nota: Presión de los neumáticos

⚠ *Asegúrese de que los neumáticos estén bien colocados en el centro de las llantas para evitar que las ruedas giren de manera irregular.*

⚠ *Para inflar los neumáticos necesitará una bomba de aire adecuada para válvulas automáticas (A/V)*

Utilice una bomba con manómetro para inflar los neumáticos. No exceda la presión máxima indicada en los neumáticos [Ejemplo: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)].

## Klantenservice / Bestellen van reserveonderdelen

Service waarop u kunt vertrouwen! Snel, bekwaam en altijd bereid om te reageren op uw vragen en wensen. De klantenservice van Star-Trademarks zorgt ervoor dat u uw product snel weer kunt gebruiken. Ongeacht of u uw product voor reparatie naar ons opstuurt of gewoon slijtage- en/of reserveonderdelen wilt bestellen. Wij repareren uw product snel en vakkundig of sturen u direct de benodigde onderdelen toe. En dat tegen een faire prijs! Reserveonderdelen bestellen kan het beste via onze online-shop (categorie reserveonderdelen), maar ook per e-mail of via onze klantenservice-hotline. Als u nog andere vragen heeft, uw product wilt opsturen of hulp nodig hebt bij het bestellen, schrijf ons dan of bel onze hotline. Ons service-team geeft u graag informatie. Wij vinden uw tevredenheid evenals de veiligheid van uw product erg belangrijk!

### Service

Bij vragen, problemen of voor technische ondersteuning zijn uw vakhandelaar of wij als fabrikant u graag van dienst.

Hotline +49 [0] 700 - 782 787 233	Web www.star-trademarks.com
eMAIL service@star-trademarks.com	Shop www.star-shop24.com

© Star-Trademarks GmbH  
Gleichmannstr. 9 | 81241 München | Germany

Alle rechten liggen bij de auteur. Wijzigingen en fouten voorbehouden.  
Stand 06/2026

## Waarborg en garantie

Star-Trademarks biedt de eindgebruiker (consument) binnen de Europese Gemeenschap een extra garantie voor dit product. De eindgebruiker van dit product (consument) heeft een wettelijk recht op garantie bij aankoop bij een ondernemer (dealer) in Duitsland in het kader van de regelgeving op de verkoop van consumptiegoederen die niet door deze garantie wordt beperkt. Deze garantie verleent de consument aanvullende rechten. Op onze website bij Garantie leest u hoe u als consument deze aanvullende rechten kunt gebruiken en hoe de garantievoorwaarden zijn vormgegeven.

### Verwijdering

Star-Trademarks gebruikt verpakkingsmaterialen die zo milieuvriendelijk en recyclebaar mogelijk zijn om de toegenomen afvalproductie tegen te gaan. Wij verzoeken u vriendelijk om verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, niet bij spelende kinderen achter te laten.

Er is kans op verstikking. Geef het in plaats daarvan af bij de inzamelpunten van het 'Groene Punt'-recyclingsysteem of bewaar het op een veilige plaats om in geval van eventuele reparaties het product correct te kunnen verpakken. Geef het product eerst aan iemand anders als u het zelf niet meer nodig hebt, voordat u besluit om het weg te gooien. Wij, onze gespecialiseerde dealers of uw lokale recycling-stations informeren u graag over professionele manieren van verwijdering.

## Leveringsomvang

Controleer eerst of de volgende componenten bij de levering zijn inbegrepen. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.




### Extra benodigd gereedschap

Bij het gebruik van gereedschap en het uitvoeren van werkzaamheden met de hand is er altijd kans op verwondingen. Gebruik daarom altijd geschikt en kwalitatief hoogwaardig gereedschap. Wees alert tijdens de de-/montage om verwondingen te voorkomen.



## Kinderloopfiets - Stree runner FX 10" en 12"



		10"	12"
2-5 Jaar	3-6 Jaar	max. 30kg	max. 30kg

### Veiligheidsinstructies

- ⚠ Deze loopfiets is speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik in het openbare wegverkeer. Gebruik op openbare wegen, rijbanen of in het verkeer is verboden.
- ⚠ De loopfiets met 10 inch banden is geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- ⚠ De loopfiets met 12 inch banden is vanwege de ergonomische vormgeving en afmetingen niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- ⚠ De maximaal toegestane belasting bedraagt 30 kg.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** Beschermende uitrusting dragen. Niet gebruiken in het verkeer.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** Verstikkingsgevaar – Kleine onderdelen, verpakkingsfolie en plastic zakken.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** Verwurgingsgevaar – Lange koorden of touwen.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** Houd gereedschap en verpakkingsmaterialen na montage buiten het bereik van kinderen.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** Montage uitsluitend door volwassenen.
- ⚠ Lees de montage- en demontagehandleiding zorgvuldig door voordat u begint met monteren of demonteer en volg alle veiligheids- en montage-instructies op. Alleen een correcte montage garandeert een veilig gebruik van het product.
- ⚠ Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind. Lees deze handleiding samen met het kind en leg het veilige gebruik van het product en het belang van geschikte beschermingsmiddelen uit. Begeleid het kind tijdens de eerste rijpogingen totdat een veilig gebruik van het product gewaarborgd is.
- ⚠ Controleer vóór elk gebruik of het product zich in goede staat bevindt en of alle schroeven en verbindingselementen stevig vastzitten.

- ⚠ Het dragen van geschikte beschermingsmiddelen wordt sterk aanbevolen, waaronder:
  - Fietshelm
  - Knie-, elleboog- en polsbeschermers
  - Stevige, gesloten schoenen
 Schoenveters moeten altijd stevig vastgebonden zijn om te voorkomen dat ze verstrikt raken in bewegende delen of wielen.
- ⚠ Het product mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt. Kinderen mogen het product uitsluitend gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
- ⚠ Vermijd overmatige snelheden, vooral op hellingen. Indien het product is uitgerust met een rem, kunnen onderdelen van het remsysteem tijdens gebruik zeer heet worden. Raak deze onderdelen niet direct na gebruik aan.
- ⚠ Het product mag uitsluitend worden gebruikt:
  - op droge, stevige en vlakke ondergronden,
  - in geschikte verkeersvrije gebieden,
  - en in veilige speel- en oefengebieden.
 Het product mag niet worden gebruikt:
  - in de buurt van trappen, hellingen, water of zwembaden,
  - op openbare wegen of in het verkeer,
  - in het donker of bij slecht zicht,
  - op natte, gladde, rotsachtige of oneffen oppervlakken,
  - voor sprongen, trucs of acrobatiek,
  - onder invloed van alcohol, drugs of bewustzijnsveranderende medicijnen,
  - of wanneer onderdelen beschadigd of versleten zijn.


- ⚠ Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen. Gebruik uitsluitend originele of goedgekeurde reserveonderdelen.
- ⚠ Pas rijstijl en snelheid altijd aan de omgeving aan en houd voldoende afstand tot andere personen.
- ⚠ Voor veilig gebruik van het product zijn motorische vaardigheden en ervaring vereist die kinderen mogelijk eerst moeten leren. Ondersteun en begeleid het kind hierbij.
- ⚠ Zoals bij alle vervoermiddelen brengt het gebruik van dit product risico's op vallen, botsingen en verwondingen met zich mee, inclusief ernstige of dodelijke verwondingen, zelfs wanneer alle veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Gebruik van het product gebeurt op eigen risico.

### Onderhoud

- ⚠ Regelmatig onderhoud, verzorging en inspectie verhogen de veiligheid, functionaliteit en levensduur van het product. De eerste controle dient al na enkele gebruiksuren plaats te vinden.
- ⚠ Controleer vóór elk gebruik de volgende onderdelen op goede werking, slijtage, beschadiging en stevige bevestiging:
  - Schroeven en verbindingselementen
  - Stuur en besturing
  - Remmen
  - Wielen en banden
  - Lagers
- ⚠ Controleer of het stuur niet onafhankelijk van het voorwiel kan verdraaien. Controleer regelmatig de bandenspanning volgens de specificaties op de zijkant van de band.
- ⚠ Beschadigde, versleten of verbogen onderdelen mogen niet verder worden gebruikt en moeten onmiddellijk worden vervangen door originele of goedgekeurde reserveonderdelen.
- ⚠ Alleen aanpassingen, wijzigingen of reparaties die in deze handleiding worden beschreven, mogen worden uitgevoerd. Wijzigingen die de veiligheid kunnen beïnvloeden zijn verboden.
- ⚠ Zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingselementen kunnen na herhaaldelijk monteren en demonteren hun werking verliezen en moeten indien nodig worden vervangen.
- ⚠ Reinig en onderhoud het product uitsluitend met geschikte, niet-agressieve reinigings- en smeermiddelen. Bescherm het product tegen vocht, stroomrook en langdurige opslag in vochtige ruimtes.
- ⚠ Lagers en bewegende onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd en indien nodig opnieuw worden gesmeerd met geschikte smeermiddelen.
- ⚠ Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vereisen voldoende technische kennis. Raadpleeg bij twijfel een gespecialiseerde vakhandelaar.

## Montage

- ⚠ Let op de aangegeven aanhaalmomenten voor de bouten/schroeven. Het te vast aandraaien van de bouten/schroeven kan tot schade aan de fiets leiden en daardoor tot ernstige verwondingen.



### 1 Voorwiel [afb. 1]

In de stuurbuis is zowel onder als boven een lagerkap ingebouwd [afb. 1, nr. 6]. Controleer of deze goed vastzitten. Breng op de gehele voorvorkbuis het meegeleverde smeervet aan om de voorvorkbuis zonder problemen door de kappen van de stuurbuis te kunnen steken [afb. 1]. Steek de voorvorkbuis van onderaf door de stuurbuis [afb. 1, nr. 1]. Zorg ervoor dat de pijl op de voorvorkadapter naar voren wijst [afb. 1, nr. 2]. De voorvorkbuis moet stevig in de stuurbuis worden gestoken. Druk eventueel met een beetje kracht van bovenaf op het frame.

Als bij de montage de bovenste kap op de stuurbuis los raakt, drukt u deze weer stevig in de stuurbuis. Let er daarbij op dat het nokje van de kap in de uitsparing van de stuurbuis valt [afb. 1, nr. 7].

### 2 Stuur [afb. 1]

- ⚠ Alle onderdelen moeten stevig vast zitten en het stuur mag niet meer onafhankelijk van het voorwiel bewogen kunnen worden.

Plaats de afdekkaphuls met de twee boringen op de voorvorkbuis [afb. 1, nr. 3]. Let erop dat deze met de brede kant naar beneden wordt gemonteerd en de vierkante boring in de rijrichting wijst. Plaats de meegeleverde moer in de vierkante boring.

Plaats de afdekkap met de afgeschuinde kant naar boven van onderaf op het stuur [afb. 1, nr. 4].

Plaats het stuur met de afdekkap op de voorvorkbuis. Het stuur moet in een rechte hoek t.o.v. het voorwiel staan (en de remkabel moet dwars voor het stuur langs lopen).

Trek de afdekkap zover naar boven dat u de afdekkaphuls met daarin de moer kunt zien.

Steek de meegeleverde bout vanuit zictrichting door de boring van de afdekkaphuls en de boring van het stuur. Zet de bout vast door deze licht aan te draaien met een inbussleutel [SW 5].

Controleer voordat u de bout definitief vastzet of alle onderdelen zonder speling stevig aan elkaar vastzitten en het stuur in een rechte hoek t.o.v. het wiel staat.

Zet vervolgens de bout met een inbussleutel [SW 5] vast [8 Nm]. Schuif de afdekkap naar beneden en druk deze op de huls zodat ze beide goed vastzitten. Monteer tenslotte de meegeleverde botsbescherming boven op het stuur [afb. 1, nr. 5].


### 3 Zadel [afb. 1 en 2]

- ⚠ De zadelhoogte moet zo worden afgesteld dat de voetzolen van het kind nog voldoende contact met de grond hebben, ook bij licht gebogen knieën.

- ⚠ Let erop op de marking 'MINIMUM INSERT' op de zadelpen die de minimale insteekdiepte aangeeft. Het zadel mag in geen geval hoger worden vastgezet.

**Tip:** Gebruik de T-sleutel.

Zet het zadel met de klem-conus op een hoogte die bij het kind past in de zadelbuis. Draai de schroef die zich aan de onderkant van de zadelbuis bevindt [afb. 2] met een inbussleutel [SW 6] vast [10 Nm]. Zorg ervoor dat het zadel niet kan wegglijden en recht naar voren is gericht.



- ⚠ Het zadel moet nu stevig vast zitten en mag niet meer bewogen kunnen worden.

## Demontage

Let erop op losse kleine onderdelen (schroeven, moeren etc.) omdat u deze voor de montage weer nodig hebt.

### 1 Stuur

Verwijder de botsbescherming van het stuur. Trek de afdekkap omhoog. Draai de daaronder liggende bout met een inbussleutel [SW 5] uit de afdekkaphuls. Verwijder de bout en de moer uit de afdekkaphuls. Trek het stuur van de voorvorkbuis af. Verwijder de afdekkaphuls van de voorvorkbuis.

### 2 Voorwiel

Trek de voorvorkbuis uit de stuurbuis.

### 3 Zadel

Draai de schroef aan de onderkant van de zadelbuis met een inbussleutel [SW 6] zover los totdat u het zadel eraf kunt halen.


## Frame omdraaien

Het is mogelijk om het frame om te draaien en zo de hoogte van het zadel verder aan te passen zodat uw kind langer plezier van de loopfiets kan hebben.

De naar beneden gebogen positie van het frame is bedoeld voor de jongere kinderen. De naar boven gebogen positie van het frame is bedoeld voor de grotere en wat oudere kinderen.

Om het frame om te draaien gaat u als volgt te werk:

Demonteer de fiets. Draai vervolgens het complete frame om en monteer alle onderdelen weer zoals beschreven bij de montage.




## Afstellingen

### 1 Afstellen van de remhendel [afb. 4]

- ⚠ Denk eraan dat u door wijzigingen aan de remhendel ook een verandering in remkracht bewerkstelligt.

U kunt de slag van de remhendel aanpassen aan de grootte van de hand van het kind. Dit kan met de stelschroef aan de remhendel [afb. 4, nr. 1]. Draai deze met behulp van een kruiskopschroevendraaier zover in/uit totdat uw kind de hendel gemakkelijk en veilig kan bereiken zonder de handpalm van het stuur te hoeven halen.



### 5 Afstellen van de remkracht [afb. 4 en 5]

- ⚠ Houd er rekening mee dat de rem slechts vooraf is ingesteld en eventueel tijdens de eindmontage moet worden bijgesteld. Het bijstellen vereist specialistische kennis. Raadpleeg indien nodig een gespecialiseerde dealer.
- ⚠ Voordat u deze stap uitvoert, moet u de slag van de remhendel instellen.
- ⚠ Stel de remkracht af in overeenstemming met de ontwikkeling van uw kind. Hoe verder het kind ontwikkeld is, hoe sterker de rem kan worden afgesteld.

#### 1. Afstellen van de remkracht op de remhendel

Op de remhendel zit een draadeind waar de remkabel doorheen gaat.

Door het uit-/indraaien van de op het draadeind gefixeerde schroef [afb. 4, nr. 2] kunt u de remmen afstellen. Daarbij geldt:

- Uitdraaien: meer remkracht
- Indraaien: minder remkracht

Als u de juiste remkracht hebt bepaald, draait u de moer [afb. 4, nr. 3] zover in de richting van de remhendel dat het per ongeluk losdraaien van de moer niet meer mogelijk is.

- ⚠ Na het afstellen van remkabel moet u eventueel de remschoenen bijstellen.


#### 2. Afstellen van de remkracht op de remkabel

Als u in stap 1 niet de gewenste remkracht krijgt, moet u de remkabel inkorten/verlengen. Ga hierbij als volgt te werk:

Draai de moer [afb. 5, nr. 3] zover los totdat u de remkabel met een tang eruit kunt trekken. Gebruik hiervoor een inbussleutel [SW 5]. Hierbij geldt:

- Pijlrichting 1: meer remkracht
- Pijlrichting 2: minder remkracht

Als u de juiste remkracht hebt bepaald, zet u de moer [afb. 5, nr. 3] weer vast. Herhaal de stappen 1 en 2 net zo lang totdat u de gewenste remkracht hebt ingesteld.



### 6 Afstellen van de remschoenen [afb. 5]

- ⚠ Houd er rekening mee dat de remschoenen slechts vooraf zijn ingesteld en eventueel tijdens de eindmontage moeten worden bijgesteld. Het bijstellen vereist specialistische kennis. Raadpleeg indien nodig een gespecialiseerde dealer.

**Tip:** De optimale afstand tussen remschoen en velg is ongeveer 2 mm.

Draai de moer [afb. 5, nr. 1] met een inbussleutel [SW 5] los totdat de remschoen kan worden bewogen. Draai vervolgens de remschoen in de juiste positie. Om veilig te kunnen remmen moeten de remschoenen zich net boven de spaken tegen de velg bevinden. Als u de juiste positie hebt ingesteld, draait u de moer weer vast. Houd de remschoen daarbij vast zodat deze niet verschuift.

Voor het compenseren van de afstand van de remschoenen links en rechts van de velg bevindt zich aan beide kanten een kleine schroef aan de onderkant van de remarm [afb. 5, nr. 2]. Draai deze met een kruiskopschroevendraaier zo ver in/uit totdat de remschoenen gecentreerd zijn en de afstand tussen remschoen en velg rechts en links gelijk is.

Daarbij geldt:

- Indraaien van een schroef: De trekkracht wordt verhoogd en de remarm beweegt zich in de richting van deze schroef.
- Uitdraaien van de schroef: De remarm beweegt zich in de tegenovergestelde richting.

Denk eraan dat u aan beide kanten een evenwichtige trekkracht krijgt en niet alleen één kant bijstelt.

### 7 Opmerking: Bandenspanning

- ⚠ Zorg ervoor dat de banden op de velgen zijn gecentreerd om ongelijkmatig lopende banden te voorkomen.

- ⚠ Voor het oppompen van de banden hebt u een luchtpomp nodig die geschikt is voor autoventielen (A/V).

Gebruik een pomp met een drukmeter om de banden op te pompen. De op de banden vermelde max. bandenspanning [voorbeeld: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa) (2.4 BAR)] mag niet worden overschreden.